
<u>القصل الاول</u> الرسم ثنائي الأبعاد

يعتمد برنامج اوتوكاد في عمله على الخالات المستقدم و مهارته في التعامل مع الادوات المتاحة من قبل اشرطة الادوات المتعددة . حيث يضم البرنامج الكثير منها. وقد تستعيض بعد معرفتك بالادوات و اكتمابك المهارة اللازمة عن التعامل مع بعضها و تنجز اغلب عملك باستخدام الادوات المعتادة.

وفي هذا الفصل سوف نتطرق الى استخدام البرنامج خطوة خطوة للمبتديء كي يتسنى له الاستفادة من المعلومات الاساسية التي تخوله فهم هذه الادوات وكيفية استعمالها بامثلة بسيطة .

1 - النافذة Today:

يبداء برنامج أوتوكاد بالعمل من خلال عرض الشاشة الافتناحية التي تدعى Today Window تعرض هذه الشاشة الافتناحية عدة خيارات تحص المستخدم و الشكل في ادناه يبين هذه النافذة



يحتوي القسم الاول و كما هو واضح في الشكل على اسماء الرسوم التي قد تم انشاءها بالبرنامج . ليتسنى للمستخدم سهولة اختيار ها بدلا من البحث عنها في اجزاء الحاسية. يمنح البرنامج للمستخدم امكانية تحديد اسلوب عرض الملقات السابقة من خلال خيارات القائمة Select how to begin .

تمنح هذه الناقذة في خيار ها الثاني Create Drawing امكانية تعديل قضاء العمل و تحديد خيار ات الرسم فيه . حيث يتم ابعاد الرسم في قضاء العمل و غير ها من الخواص .

يشتمل الخيار الثالث من هذه النافذة على البند Symbol Library و الذي يحتوي بدوره على العديد من الرسومات الجاهرة التي تستخدم في و صف الاشكال المألوفة مثل الاثاث و القطع الميكانيكية و الالكترونية و فيما يلي جدول مبسط يصف هذه المكتبة و استخداماتها:


محتوياتها	وصف المكتبة	التسلسل
العديد من المساقط الطوية للأبواب والشبابيك والحمامات	House designer	1
خزانات المطبخ والمغامل والبرادات	Kitchen	2
مجموعة مهمة من البراغي بمختلف الأنواع	Fasteners - US	1 3
الصواغط والأنابيب الخاصة ومؤشرات الضغط	Hydraulic - pneumatic	4
متسعات دايودات وترانسيز ترات	Basic electronics	5
أجهزة كهريائية ومكتبية	Home space - planner	6
احجار رصف واشجار	Landscaping	7
تورباین وضاعطات ومكففات و میخرات و هیترات	HVAC-Heating ventilation Air conditioning	8
مكونات محطة من تورياين وضناغطات وحاويات	Planet Process	9
المزيد من يراغي التثبيت	Fasteners - Metric	10
العديد من رموز اللحام	Welding	11
المعديد من رموز الـ flanging مع valve	Pip Fitting	12
محولات و قراطع دورة و silicon controller	Electrical Power	13
مجموعة من الدوائر المتكاملة نوع Analog مع رموز ها	Analog integrated circuits	14
مجموعة من الدوائر المتكاملة نوع CMOS مع رموزها	CMOS integrated circuits	15

بعد هذا المرور البسيط على النافذة Today يظهر أنا منطقة سوداء في و منط البرنامج و هذا ما يدعى بفضاء العمل الذي سوف يكون الوسط الذي تتجز به كل رسوماتك.

2 - فضاء العمل Model :

بعد الانتهاء من إعداد خصائص فضاء العمل من النافذة Today يفتح لك برنامج AUTOCAD منطقة سوداء اللون في وسط الشاشة ، سوف تكون هذه المنطقة موقع العمل على رسوماتك بمختلف العمليات التي سوف ناتى على شرحها حيث يوفر لك البرنامج العديد من الأدوات التي تساعدك على الرسم وتختصر لك الجهد والوقت ، وسوف تلاحظ ان الرسم في هذا الكتاب يعتمد بشكل كلي على الإحداثيات و نترك مؤشر الفارة لعمليات روتينية فقط من قص ولصق وتحديد، حيث ان تعلم الرسم بهذه الطريقة مئذ البداية سوف يحررك من الاعتماد على حركات البد الحرة بمؤشر الفارة ومحلولة أيجاد الطول و الزاوية المناسبة ناهيك عن عدم دقة نتائج الرسم التي تحصل عليها من الأطوال و الزوايا والتي سوف تظهر يشكل واضح أثناء وصولك الي مرحلة وضع الأبعاد الشكل النهائي هذا اذا كان لديك الكثير من الوقت لتحاول ان توفق بين ابعاد القطعة التي ترسمها.

ممكن تحديد خصائص فضاء العمل من خلال النقر بمؤشر الفارة الأيمن واختيار البند Option ليفتح لك بعد ذلك ثافذة كبيرة تجد فيها الكثير من الإعدادات وما يخص فضاء العمل هذا هو اليند الفرعي Display لتضغط بعد ذلك على الزر Color ليفتح لك مربع حوار صغير تتمكن من خلاله اختيار اللون الذي تراه مناسيا لفضاء العمل, الشكل الظاهر في الاسفل يعطيك صورة أوضح عن هذه العملية.




3 - الأشكال الأساسية Basic shapes

تلاحظ في فضاء العمل الإحداثيات المعروفة x , y وهي تقيير الى البعد و الارتفاع وهما شيئان موف تتعامل معهما يكثرة وبشكل أساسي في عملك برسم الأشكال ثنائية الأبعاد وسوف نتعرف عن كثب عن بعض الأشكال الأساسية التي يتبحها البرنامج وتذكر ان هذا الكتاب للرسم ثلاثي الأبعاد بشكل خاص ولكن من الجيد ان نمر وبصورة مختصرة على التمثيل ثنائي الأبعاد لأهميته في فهم الأعمال التي قد نحتاجها أثناء قيامنا بعملية النمنجة بالأجسام الصلية التي هي محور الكتاب الأساسي.

تشاهد على يمين شاشة البرنامج الأدوات الأساسية ويمكن إضافة المزيد من الأدوات عدما تكون طبيعة العمل الذي تقوم به بحاجة الى الوصول السريع نتلك الأدوات، ويتم ذلك من خلال القائمة View واختيار البند Toolbar ليفتح لك تافذة الاوامر لتسحب ونضع ما تراه مناسبا على واجهة البرنامج وقريب من الادوات الاخرى. ولنبداء برسم ابسط الأشكال:

-: Line الخط 3-1

آرسم خطفي برنامج اوتوكاد اقتح البرنامج وابداء بإنشاء فضاء العمل الخاص . اكتب الإيعاز Inne (ممكن الضغط على أداة رسم الخطفي Toolbar) ليظهر في اسفل البرنامج ضمن حقل البرمجة الذي يتم قيه تحليل الإحداثيات و مسار الاوامر وتطبيقها، بضغط Enter سيطلب منك البرنامج تحديد نقطة البداية لرسم الخطوما عليك ألان سوى إدخال النقطة الأولى للرسم أي إحداثي x , y ليداء المؤشر بالتقاط النقطة الاولى الشكل المراد رسمه ، وسيطلب منك البرنامج في حقل البرمجة النقطة التالية وهكذا تستمر في إعطاءه النقاط الواحدة تلو الاخرى وإذا حصل ان أدخلت إحداثي خطاء فما عليك سوى الضغط على حرف u من لوحة المفاتيح واضغط Pnter ليتم التراجع عن آخر أحداثي. حاول ان ترسم ألان ابسط الاشكال و هو عبارة عن خط يصل بين نقطتين كما يلي :



هنا علينا ان نفهم ان برنامج اوتوكاد يفسر عملية الرسم اولا بنوع الامر المدخل اليه ، يليه الاحداثيات الصحيحة التي تصل الى النتيجة المطلوبة. يماثل اوتوكاد في عملة الورقة البيانية. حيث يمكنك ان تختار نقطة مركز الاحداثيات (0,0) حيثما تريد ، بعدها يكون اي رسم منجز نسبنا الى هذه النقطة . و لنأتي على رسم مثالنا الاول .

نعرف من خلال الرسم ان طول القطعة المستقيمة يبلغ خمسة وحدات , و الان نبداء الرسم بالخال الامر Line و منغط مفتاح الانخال , يسأل البرنامج بعدها على النقطة الاولى للمستقيم بواسطة العبارة التالية:

Specify first point:

و لنحدد نقطة المركز بالاحداثي (0,0) ، بعدها يطاب البرنامج تحديد النقطة التالية ليتم ربطهما بخط مستقيم . و بما ان طول القطعة المستقيمة خمس و حدات طول نعطي الاحداثي (5,0) بعدها نضغط مفتاح الادخال لينم رسم القطعة المستقيمة و نضغط مفتاح الادخال مرة ثانية لينم الخروج من هذا الامر و انهاء رسم الشكل.




يمثل الشكل مربع بطول ضلع 5 وحدات و لرسم الشكل نتبع الخطوات التالية:

الدخل الامر Line و حدد المركز بالنقطة (0,0) تليها النقطة (5,0) بعدها النقطة (5,5) من ثم النقطة (0,5) و اخيرا الدخل الحرف و اضغط مفتاح الادخال الأنجاز الرسم

فلاحظ من المثال السابق ان البرقامج يعتمد على انخال احداثي النقطة نسبتا الى نقطة الصل التي يختارها المستخدم في البداية . و ان عملية انخال النقاط تتم بالتسلسل التجاز الرسم المطلوب.

و كمثال اخر تابع معنا رسم الشكل القالي:




يمثل الشكل رسم هندسي بسيط. نبداء الرسم بادخال الامر Line . نتبعها بتحديد المركز و ليكن بالنقطة (0,0) . ندخل بعدها احداثيات النقاط على التوالي و هي كما يلي :

(0,0) ، (20,0) ، (20,20) ، (20,0) ، (0,0) ، (0,0) ، (0,5) ، (5,5) ، (5,5) ، (0,5) ، (5,5) ، (5,5) ، (5,5) ، (0,5) ، (5,5) ، (

لقد رسمنا في الامثلة السابقة مجموعة من الخطوط المستقيمة و لكن ماذا لو احتوى الرسم على خطوط مائلة ؟

ان برنامج اوتوكاد كفيل بأن يحل لك هذا المطلب فكل ما يريده منك هو الاحداثي الصحيحة التي الصحيحة التي ترغب بها و تناخذ على سبيل المثال الشكل التالي:



يمثل الشكل شبه منحرف. و بالقياسات المبينة بالشكل نبداء الرسم بانخال الامر Line . يليه تحديد المركز و ليكن بالنقطة (0,0) بعدها ندخل النقاط الثانية بالتسلسل: (10,0) ، (8,8) ، (2,8) و اخيرا الحرف c و اضغط مفتاح الادخال ليتم انهاء رسم الشكل.

يشتمل برنامج اوتوكاد على اسلوب اخر للأعطاء الاحداثيات. حيث يتم في البداية ادخال الرمز

(@) في البداية ثم تحديد طول الخط بليها الرمز (>) و لخير ا الزاوية التي يميل بها المستقيم . و

كمثال على ذلك الشكل المبين في ادناه:

Command: line


Specify first point: 0,0

Specify next point or [Undo]: 30,0

Specify next point or [Undo]: @30<45


Specify next point or [Close/Undo]: @30<180

Specify next point or [Close/Undo]: C



:Arc الامر 3-2

يستخدم هذا الامر لرسم الاقواس. و هنالك العديد من الطرق المتاحة في برنامج اوتوكاد لأنجاز رسم الاقواس، و نأخذ هنا مثالين بسيطين على هذا الامر:



يتكون الشكل الاول من مجموعة من الخطوط المستقيمة و الاقواس تبداء رسم الشكل بالمخال الامر Line و تحديد المركز بالثقطة (0,0) بعد ذلك نعطي النقطة (30,0) ليتم رسم خط القاعدة ، بعدها الاحداثي (30,10) و اخيرا الاحداثي (25,10) ليتم الان الانتقال الى الامر Arc للبديء برسم اول قوس من جهة اليمين. حيث ندخل اللامر ثم نحد نقطة البداية للقوس بالتقطة (25,10) يليها تحديد الملوب الرسم باستخدام نقطة المركز و ذلك بالمخال الحرف c الدال هنا على الكلمة Center يليها تحديد مركز القوس . و اخيرا تحديد زاوية دوران القوس ليتم الانتهاء من انشاء القوس الصغير . و فيما يلي الخطوات اللازمة لذلك:

Command: arc Specify start point of arc or [Center]:25,10

Specify second point of arc or [Center/End]; c

Specify center point of arc: 22.5,10

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: a

Specify included angle: -180

نكرر العملية لرسم القوس الكبير الوسطي و كما يلي:

Command: _arc Specify start point of arc or [Center]:20,10

Specify second point of arc or [Center/End]: c

Specify center point of arc: 15,10

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: 10,10

و اخبرا القوس الصنغير بالخطوات الثالية:

Command: are Specify start point of are or [Center]:10,10

Specify second point of arc or [Center/End]; c

Specify center point of arc: 7.5,10


Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: a

Specify included angle: -180

ننهي رسم الشكل بانخال الامر Line بعدها تحديد نقطة البداية بالأحداثي (5,10) و تليها النقطة (0,10) و النبها النقطة (0,10) و اضغط مقتاح الادخال.

في المثال السابق تجد طريقتين لرسم الاقواس. استخدمت الاولى عملية الزاوية لكون اتجاه رسم القوس معاكس لما نريد و يتضح ذلك عندما نعطي نقطة البداية و المركز. و عند تحريك مؤشر الماوس ان البرنامج بريد ان يرسم قوس بالأتجاه المعاكس لما نريد لذلك ثلجاء الى هذا الاسلوب و هو اعطاء زاوية بقيمة سالبة لكي نجصل على النتيجة التي نرغب بها. و تنتقي الحاجة لهذا الاسلوب في احيان اخرى كما هو واضح في رسم القوس الكبير في الوسط.

و الأن لاحظ الشكل المبين في ادثاه:



يشتمل الشكل على مجموعة من الاقواس فقط بدون خطوط مستقيمة. نبداء رسم الشكل من خلال القوس الداخلي الكبير في الوسط بانخال الاحداثيات التالية:

Command: _arc Specify start point of arc or [Center]: 10,0

Specify second point of arc or [Center/End]: c

Specify center point of arc: 0,0

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: -10,0

في حين يتم رسم القوس الصغير من جهة اليمين باتباع الانخالات التالية:

Command; _arc Specify start point of arc or [Center]: 10,0

Specify second point of arc or [Center/End]; c

Specify center point of arc: 10,2.5

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: 10,5

و بتقس الطريقة يتم رسم القوس الصغير من جهة اليسار و باتباع اسلوب الزاوية:

Command: arc Specify start point of arc or [Center]: -10,0

Specify second point of arc or [Center/End]: e

Specify center point of arc: -10,2.5

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: a

Specify included angle: -180

و اخيرا ننهي الشكل برسم القوس الخارجي الكبير:


Command: are Specify start point of are or [Center]: 10,5

Specify second point of arc or [Center/End]: c

Specify center point of arc: 0,0

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: -10,5

3-3 الدائرة Circle: يستخدم الامر Circle لرسم الدوائر في برنامج اوتوكاد . حيث يتم تحديد مركز الدائرة يليها تحديد تصف قطر الدائرة، و فيما يلى مثال على رميم الاشكال الدائرية:



Command: circle

Specify center point for circle or [3P/2P/Tr (tan tan radius)]: 20, 20

Specify radius of circle or [Diameter]: 20

Command: circle

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 15, 20


Specify radius of circle or [Diameter] <20.0000>: 15

Command: circle

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 10, 20

Specify radius of circle or [Diameter]: 10

و المثال الثالي يعيد نفس الفكرة في استخدام هذا الامر:



Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 0,0 Specify radius of circle or [Diameter] <2.0788>: 10

Command:CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 5,0

Specify radius of circle or [Diameter] <10,0000>: 5

Command; CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: -5,0


Specify radius of circle or [Diameter] <5,0000>: 5

Command:CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 0,5 Specify radius of circle or [Diameter] <5.0000>: 5

Command: CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 0,-5 Specify radius of circle or [Diameter] <5.0000>: 5

Ellipse البيضوي 3-4

يمتخدم الامر Ellipse لرسم الاشكال البيضوية , وهنالك عدة طرق للقيام بذلك , منها ادخال الامر Ellipse ثم ادخال الامر Ellipse ثم ادخال الحرف كالمدائي يمثل نهاية القطر الرئيسي. يليها أعطاء احدائي يمثل نهاية القطر الرئيسي. يليها تحديد احداثي نهاية القطر الثانوي , لنرسم على سبيل المثال الشكل البيضوي التالى:




Command: ellipse

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: c

Specify center of ellipse: 0,0 Specify endpoint of axis: 30,0

Specify distance to other axis or [Rotation]: 0,10



و لتتابع معا رسم المثال الثالي:

Command: ellipse

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: c

Specify center of ellipse: 20,0 Specify endpoint of axis: 40,0

Specify distance to other axis or [Rotation]: @6<90

Command: _ellipse

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]; c

Specify center of ellipse: 0,20 Specify endpoint of axis: 0,40

Specify distance to other axis or [Rotation]: @6<0

Command: _ellipse

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]; c

Specify center of ellipse: -20,0

أتأليف المهتدس أأمهد عثى جاسم

Specify endpoint of axis: -40,0

Specify distance to other axis or [Rotation]: @6<90

Command: ellipse

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: c


Specify center of ellipse: 0,-20 Specify endpoint of axis: 0,-40

Specify distance to other axis or [Rotation]: @6<0

Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 0,0

Specify radius of circle or [Diameter]: 40

5 - 3 رسم المضلع Polygon:
يستخدم الامر Polygon لرسم الاشكال المضلعة. يطلب البرنامج بعد ادخال هذا الامر تحديد عدد الاضلاع يليها تحديد مركز الشكل المضلع و من ثم تحديد اذا ما كان الشكل محتوى داخل الدائرة الوهمية أم لا. و اخيرا تصف قطر الدائرة. وكمثال على ذلك لاحظ الشكل في ادناه:



Command: polygon


Enter number of sides <4>: 6

Specify center of polygon or [Edge]: 0,0

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <1>:

Specify radius of circle: 30

و الان لنرسم الشكل التالي:



ثابع الحطوات الثالية لرسم الشكل

Command CIRCLE

Specify center point for circle or [3P/2P/Tt; ,tan tanradius] 30,0 Specify radius of circle or [Diameter] <30,000> 10

Command CIRCLE

Specify center point for circle or [SP/2P/Ttr (tan tan radius.) 30,0 Specify radius of circle or [Diameter] <10.0000> 5

Command CIRCLF

Specify radius of circle: 8


Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)] -30,0 Specify radius of circle or [Diameter] <5.0000 = 10

Command polygon
Enter number of sides <6>
Specify center of polygon or [Edge] -30,0
Enter an option [Inscribed in Circle/Circumscribed about circle] <1>

م عليك الان منوى اكمال الرسم باستحدام الامر Line لرسم الحطين المتواربين في الوسط لانهاء رسم الشكل

:Plane الأمر Plane:

بعشهم هـ الأمر لرسم الأشكال التي نطوي على حطوط مستقيمه و الواس في نفس الوقت و بدول الفطاع , حيث بياء الامر بطلب تحديد نفطة البداية ثم يليها النفطه التالية لير بط بينهما نخط مستقيم ، و عند الوصول التي قوس سحن الحرف A الدلالة على الخندا في رسم قوس و نتبع نفس الاساليب التي تعلماها في مسم الاقواس و عند راغيت في انعوده لراسم مستقيم بدخل المراف لا سبعها بالإحداثيات الازامة الكمال الراسم الاحظ الشكل في انباء



Command p.me

Specify start point 0,0

Current line width is 0 0000

Specify next point or [Arc/Ha.fwidth/Length/Undo/Width] 30,0


Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] A

Specify endpoint of are or

[Ang.e/CEnter/CLose/D.rect.on/Ha.fwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width] 30,20 Specify endpoint of arc or

بالزب المؤدن المجد طي جاسم

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Haifwidth/Line/Radius/Second pt/l ndo/Width] I Specify next point or [Arc Close/Haifwidth/Length/Undo Width] 0,20 Specify next point or [Arc/Close/Haifwidth/Length/Undo Width] c



Command PLINE

Specify start point, 5,-30

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width] a

Specify endpoint of are or

[Ang.e/CEnter/Direction/Ha.fwidth/L.ne/Radius/Second pt/Undo/Width] a

Specify included angle 180

Specify endpoint of arc or [CEnter/Radius], 5:30

Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width] L

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] 5,20

Specify next point of [Arc/Close/Ha.fwidth/Length/Undo/W.dth] -5,20

Specify next point or [Arc/Close/Haifwidth/Length/Undo/Width] -5 30

Specify next point or [Arc/Close/Haifwidth/Length/Undo/Width] a

Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo. Width] a

Specify included angle, 180

Specify endpoint of arc or [CEnter/Radius] 5, 30

Specify endpoint of arc or

[Ang e/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width] L

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] -5, 20

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] 5, 20

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] c

Command circle

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)] 0,0

Specify radius of circle or [Diameter], 10

Command .me

Specify first point: 15,15

تألوف المهنس واسجد حني جاسم

Specify next point or [Undo] 20,15 Specify next point or [Undo] 20, 15 Specify next point or [Close/Undo]; 15, 15 Specify next point or [Close/Undo] c

Command ...ne

Specify first point: -15 15

Specify next point or [Undo] 20,15


Specify next point or [Undo] 20, 15

Specify next point or [Close/Ungo] -15, 15

Specify next point or [Close/Undo] c

7 3 رسم المستطيل Rectang:
يوفر مك برسمج وتوكاد استوب مبريع و يستطار سم الاشكال المستصيلة وينم بالله عن صريق الامر rectang ، حيث بطلب البرسمج تحديد الاحداثي الحاص بالراوية الاولى للمستعبل سها تحديد احداثي الراوية المفابلة لبتم راسم الشكل

كمثال لاحظ الشكل التالي:



Command rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Finet/Thickness/Width] 0,0 Specify other corner point or [Dimensions], 30,40

Bhatch: التهشير 3 8


يمسطه النهشير الوصيف توجية المنادة المقطوعة أيمتح برسامج أوتوكاد أمكانية تعريف الحبدامن المواد وايمكن ادراجها ببساطة لتعريف المنطقة المعينة للقطع اتنم عملية التهشير بادحال الامر


bhatch ليفتح لك البر دمج مربع الحوار المبين

في الشكل انتاه


الفر على الرر Prex Point ثم القر بموشر الماوس واحل المنطقة التي تريد الراح التهشير واحلها، تعدها حدد بوع التهشير من الحقل Swatch و احير ا اصعط Ok ليتم التوشير _

و كمثال لاحظ الإشكال التالية










9 الكتابة Mtext : Mtext


بسندم الأمر mtext لأدرج النصوص التوصيحية على الرسوم. كل ما عليك هو انحال الامر تم تحدد راو نبي عن طريق فتح مستطير عموشر الماوس ليقوم يعد ذلك برسامج اوتوكاد بفتح مرسع حوار ممكنك مر ادراح النصوص و اجر ۽ عميات التعديل و النسبيق عليه الشكل في انساه يوصلح مربع الحوار الحاص بادر اج البص



4- العمليات الهندسية على الاشكال:

سوف بين هذا تحد الده الفقرة العمليات الهندسية التي تستحدم بكثر ذفي الحار الراسوم واستعراف بعص منها بخصيار مع بكر الامثله التوصيحية

<u>1</u> 4 المرزق Mirror: يستعم أمر المرزق تحكس الاجتمام المكررة و تسهيل عملية الرسم بالسبة للأشكال المتناظرة. تدم العملية بالحال الامر mirror بتبعها تحديد الجسم المراد تكراره ثم اصبعط مصاح الالحال ، ثم حدد تقطيس تمثلان حط المراة التي سوف يتعكس الجسم حولها وواحير اصبعط معتاح الانخال لأكمال الرسم في انداه مثال بوصيحي لهده العمنية ا





ورص أن لدبك الشكل المبين في علاه و كان أسيك تعظر له حول نقطة الاصل البادية من الجهة السعلي البسرى فلتصبيق من المراة المحل الأمر أم حدد الشكل المراد تطبيق الأمر عليه ثم ادحل بعطة المرادة الأولى بالأحداثي (0,0) و النقطة الثانية (0,40) و الصعط معتاح الأدحال مرائين سطهر لك الشكل التالي:



2 4 النسخة الموازية Offset:

في بعص الاسوم أحد حالى الاشكال المذكر من المتواربة مثل المطوط و الأقواس وصولا الى اشكال كملة ، ولعر صر الوصول الى هذه العاية دول الحدية الى عادة رسم هذه الاشكال من جديد تقوم باستحدام الامر Offget حيث بحد في البداية بعد المسحة عن الجسم المراد تسح الشكل المواري له ثم بعد اللك دحد الشكل الدي تريد ال يستسحه و احيرا بأحد تعطة الاعلى التعيين حارح الحسم اذا اردت السحة الى الداخل الحط الشكل اساه تربد الال تشكيل السحة موارية له حارجة عنه مراة بنعد 3 وحدات فياس وهي المراة الثانية الى الداخل منه ببعد 2 وحدات قياس والمي المراة الثانية الى الداخل منه ببعد 2 وحدات قياس والميانة الماليات السحة منية هي الاشكال أدناه وحست تسلمال العمليات





4 - 3 المصفوفة Array:


يسعمل هذ الأمر لنكرار رسم الاشكال او الاجمعام حيث تحدد في مربع الحوار الذي يظهر موع المصفوفة الله ما كانت قطرية Polar او عادية Rectangular ثم تحد الجمعم بالصبعط على الرر المصفوفة الله ما كانت قطرية Polar المحلوفة اللهر فائدة في select object المحداث الأمر فائدة في المختصار تكرار رسم الاحسام التي تفع على ابعاد مساويه او روايا محددة وفي احيال كثيرة في الرسم ثلاثي الابعاد تجال هذا الأمر يحتصار عليك الجهد ويعجر ما تربد بنقة اذا كنت تعرف استحدامه بصوره صحيحة وفائد بالمرب على هذا الأمر مهم ولمأحد المثال التالي


Command circle

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)] 0, 10

Specify radius of circle or [Diameter] 3

بعد رسم الدائرة طبق الامر Array والبع الانحالات المبينة في الشكل أنداه. احتر ضمة فطرية من الحيار الله الموجودة في اعلى مربع الحوار Array ثم احتر قيمة (0,0) لكل من قيم x , y حيث تمثل ها مركز المصنفوفة واكت العدد 8 في الحقل Tota number of لكل من قيم x , y حيث تمثل ها مركز المصنفوفة واكت العدد 8 في الحقل select object لكن ينم تكرار رسم الدائرة ثمان مرات على سبيل استأل اما في الرز Select object فاصنعط عيبه لنحد النائرة وتصنفط Enter لمرابع الحوار والزوية النائح اصنفط Prev ew





4-4 التحريك <u>Moye</u> :

يستحدم هذا الامر كما هو واصبح من تسميته لتحريك العناصير المرسومة من مكان لى حرافي العماء العمل حيث تحدد الشكل الدي تربد تحريكه وتصبعط Enter بعده تحدد الفطة المرجعية لعملية التحريك واحير اللعطة المهاتية التي تراغب الايستقر الجسم عندها للأحد المثال النالي لنوصبح هذه الفكرة

Command errole

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)] 0, 10

Spec fy radius of circle or [Diameter] 5

Command move


Select ob ects. 1 found

Specify base point or displacement 0, 10

Specify second point of displacement or


<use first point as displacement> 0, 0

الاشكال هي ادياه توصيح العملية بالتسلميل




4-5 التدوير Rotation

و مسجوع المراد المستوير الاشكال ويجري النصبيق أو لا متحديد الحصم المراد تدويره ثم نقطة التدوير التي سيدور المجسم حولها واحيرا زاوية الدوران. وكمثال على ذلك تدوير الشكل السداسي براوية 30° حول مركزه -



6 - 4 اعادة التحجيم Scale:

بستحدم الامر scale الأعامة تحجيم الشكل تجري العملية بالحال الامر ثم تحديد الجسم المر استطيق الامر عليه و من ثم تحديد التقطه الاساسية في عملية اعامة التحجيم و احير المعامل التحجيم و الذي يكون رقم تحدده أنت، في الشكل انباه مثال على تصبيق هذا الامر




Command scale
Select objects 20 found
Specify base point -25,0
Specify scale factor or [Reference] 2

حيث ثم أعاده تحجيم الشكل الضاهر على جهة اليسار إلى الشكل الطاهر على جهه اليمين بمقدار الصبعف


Extend الأمكار 4 7


يستحدم الأمر extend لمد الحضوط المستقيمة الى الاشكال المجاورة يعمل الامر في البديه على طف طف علي علي علي علي علي طف علي المستقيمة التي تريد مده الله تم تحديد المحضوط المستقيمة التي تريد مده الله الشكال تجري هذه العملية باستعمال موشر الماوس. في الدناه مثال توصيحي بسيط علي هذا الامر



8 - 4 قص الزواند Trim:


تجري عمليه التحلص من الروائد بستحدم الامر trim حبث فجري العملية بادحال الامر ثم تحديد الشكل الذي تريد فص الروائد منه و تصعط مفاح الاسحال ثم بعد ذلك تحدد الاشكال التي تريد المنصص منها فجري هذه العملية باستحدام موشر الماوس الاحط في الناه الشكل الى حهة اليمس الذي يحتوي في بهائه على حصيل غير منظمين مع بقية الحطوط التجاور هما قاعده الحضوط الدي في الاسعال الاصلاح هذا الحلل في الشكل الدي يحدل الامر trim تتعهد بتحديد قاعدة محطوط و صبعط معتاج الانجال بليها النقر على الحطوط الرائدة من الاسعال لينم التحلص منها و الحصول على الشكل المدين في جهة البسار






9 4 تدوير الزوايا Fillet:

تحدّح في كثير من الأحبان أن تجد اسلوب سها في رسم الأقواس بطرح هذا الأمر الكاو سيله سهلة و مسيعة لتعيير الروايا إلى أقواس في اللك عدم ترميم قد تهمل وجود الأقواس لالك سوف تستعمل الأمر عن الله الأمر كما بلي بعد الحال الأمر المحل الحرف R للالإلمة على تصنف القطر بليه سحال قيمة سصيف القطر و ليس عليك بعد تلك سوى تحديد الصلعين المكوسي للراوية ليقوم الامر بعملية تكوين القوس بدلا من الالثقاء الحاد بين المستقمين. حاول الان محاد سم الشكل المدين في ادناه على حهة اليمين.






كارف للتهلس اسجاكي بيسر


بعد اتمام الشكل انحل الأمر: Fil.et بليها الحراف R و انحل القيمة 5 بعدها اصبحط بمؤشر الماوس على اي صلحين متجاورين مان از كان الشكل لتتم عملية بحويل الراوية الى قوس كرار العملية سجهات الثلاثة الباقية لتحصل على الشكل المبين في جهة اليسان.

<u>10 4 قطع الإشكال Break:</u>

يستحدم لهذه العلية الامر byeak اتحد في الدائية الشكل الذي بريد قطعة ثم تحدد نقطة القطع. يستحدم هذا الامر الارالة الروات العير مرغوب بها الاحط الشكل في انداه الكي تحصل على هذه السيحة المبينة في الشكل النهائي تابع معنا مراحل انتفيد التالية



ار مدم في الدائية بالبرة بالمركز (28,0) و ينصف قطر 9 ارسم بعدها مداسي بالمركز (0,0) و بنصف قطر 13 ارسم حط بصل بين المساسي و الدائرة يمكن تعديل الحط بالنقر عليه و تحريكه بحو النقصة المراد الوصول اليها عن طريق الصعط بموشر الماوس على المفايص المربعة الروفء التي تطهر الله تحديد المستقيم كرار العملية لتحصل على الشكل في اداره



و الان للتخلص من الروائد بين المستقيمين اسحل الامر break و انقر احد جوانب السدامتي بين المستقيمين ثم القر نقطة التقاء المستقيم بالسدامتي لينم القطع التتيجة مبينة في انداه




كرر العملية على الصلع الثاني ثم حدد البقاب والصعط المفتاح Delete للتحلص منها. الاحظ النتيجة في أدياه.




تأليم المهندس سجدكي جاسم

لكر را معس العملية على جراء الدائرة و لمسح الاجراء الباتية من عملية النطع لبلتج لنا الشكل المهاسي المدين في الناه



4 - 11 فص الحواف Chamfer :

مستحدم الامر hamfer لقص الروايا الحادة اما طريقة عمدة فهي كالتالي: في الداية الحل الامر يعدما المر المحرف D للدلالة على مسافات الفطع بعدة بطلب مدك البر تاميج أول بعد عن رأس الراوية ، الحل القيمة التي تريدة ، بعد دلك يطلب ملك تحديد المسافة الثانية عن راس الراوية ، المحل القيمة التي ترياها و الان ما عليك سوى تحديد الاصلاع المكوسة للراوية بموشر الم وسائل التملسل لتنج بعد دلك عملية القصع تابع أمثال التالي الحاص بعص الاركان العلوية المستطيل باصوال متعلقة مثلا 10 مرة و 5 مرة بحوال متعلقة مثلا 10 مرة و 5 مرة احرى



Specify first chamfer distance < .0.0000> 5 Specify second chamfer distance <5 0000> 5 Select first I-ne or [Poly.ine/Distance Angle/Trim/Method] حد الصلع الأدلى Select second ...ne حدد الصلع الذاتي

كرر العملية للركن العنوي الأحر

Command chamfer

(TRIM mode) Current chamfer DistI = 5 0000, Dist2 = 5 0000

Select first line or [Polyline/Distance Angle/Trim/Method] d

Specify first chamfer distance <5 0000> 10

Specify second chamfer distance <10.0000> 5

Select first line or [Polyline/Distance Angle/Trim/Method] حد الصلح الثاني Select second line صد الصلح الثاني


كرير الحمنية للركن السنبي الأحر.

12 <u>4</u> فَكُ الارتباط بِين مكونات الاشكال Explode:

في الكثير من الأحوال ينصب الرسم إن نقوم بيعض العمليات المدكورة سابقا على جراء من الشكل و ليس كله و القيام سالك بحد الشكل ثم مدمل الامر explode ليتم فك الارتباط بين مكوست الشكل و بصبيح بأمكانك تحديد كلا منها على حدى ثاقيام بالعمليات الهندسية التي تريدها دول التاثير على بقية احراء انشكل و من تطبيقات هذا الامر فك الارتباط بين الحطوط لجعلها حطوط محقية فيما بعد او تحرير النص الموجود في الانعلا بيناسب احتياجات دول التاثير على شكل البعد


4 - 13 عرض سمك (تخطوط Display Lines Weight)

لعرص عرص سمك الحطوط المستحدمة في رسم الأشكال ادهب الى القائمة Format و احتر منها السا Line Weight ليطهر لك مربع حوار مبين في الشكل ادباء فعل الحيار Display Line Weight



Select Line Types الخطوط - 14 - 4 اختبرانواع الخطوط

بمكل احتيار سمك الحطوط من مفس مربع الحوار المسابق, حيث يتيح لك احتيار مساكة الحط الدي تربده اما اذا كنت تريا حديار الواع من الحطوط فقم بدلك من حلال شريط الادوات المعروف بامنم Object Properties و احتر الفائمة المبينة في الشكل ادماه




الما لم يكن لواع الحط الذي ثر غلب له غير موجود فحفر البلد الأحير (... Other) ليفتح لك مربع حوار يحقوي على العيد من اشكال الحطوط لقصر منها ما ينسبك بعد الصنعط على إن الامر Load لنخير لواع الحط تعظم عين ، حدد الحظافي البناية ثم احتر لواع الحظ من القائمة

و الارابعد هذا العراص المحتصر للأدوات بأني على بعص الامثلة التي لا تحلو من الفائدة.

الفصل الثاني امثلة على الرسم ثناني الإبعاد

<u>I مصئد Stand:</u> لاحط الشكل في العام سوف بمشخدم الأمر Line في رميمه



Command line

Specify first point: 0,56

Specify next point or [Undo] 128,56

Specify next point or [Undo] 128,44

Specify next point or [Close/Undo], 96,44

Specify next point or [Close/Undo], 96,0

Specify next point or [Close/Undo] 84,0

Specify next point or [Close/Undo]. 84,44

Specify next point or [Close/Undo] 44,44


Specify next point or [Close/Undo] 44,0

Specify next point or [Close/Undo] 32,0

Specify next point or [Close/Undo] 32,44

Specify next point or [Close/Undo] 0,44

Specify next point or [Close/Undo] c



2 - قطعة ربط Connecting Piece : بحتوي الشكل على استخدام و اصبح للأمر Line و منستحدم الإمر rectang مع تعيير حط الى البوع المحقي.

لرسم الشكل في الاعلى اتبع الحطوات التالية

Command line

Specify first point: 0,0

Specify next point or [Undo] 56,0

Specify next point or [Undo]: 56,17

Specify next point or [Close/Undo] 100,17

Specify next point or [Close/Undo] 100,37

Specify next point or [Close/Lndo] 56,37

Specify next point or [Close/Undo] 56,54

Specify next point or [Close/Undo] 0,54

Specify next point or [Close/Undo], 0,42

Specify next point or [Close/Undo] 44,42

Specify next point or [Close/Undo] 44,12

Specify next point or [Close/Undo] 0,12

Specify next point or [Close/Undo], c

بعد اكمال راميم الشكل حراكه الى الاعلى ببعد منسب لتعميح المجال لراميم المنكل الثاني منطله

Command rectang

Specify first corner point or [Chamfer/E.evation/Filet/Thickness Width] 0,0

Specify other corner point or [Dunensions] 100,55

Command are

Specify first point: 56,0

Specify next point or [Undo] 56,55


Command Lne

Specify first point, 44,0

Specify next point or [Undo] 44,55

بعد الانتهاء من رسم الحط الاحير حول موع الحط الي Hadden لينهي رسم الشكل

Support Bracket 3: كالم Support Bracket الأمر rectang و الأمر rectang و الأمر



سداء رسم الشكل الطهر على جهة اليمين ، تابع الحصوات التالية

Command rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width] 0,0

Specify other corner point or [Dimensions] 10,100

Command rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width] 10,22

Specify other corner point or [Dimensions] 39,65

Command rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width] 10.65

Specify other corner point or [Dimensions] 45,75

Command chamfer

(TRIM mode) Current chamfer Dist. = 10.0000, Dist2 = 5.0000

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method] d

Specify first chamfer distance <10.0000>: 19

Specify second chamfer distance <19 0000> 33

حدد الصلح السفلي [Polyline/Distance Angle/Trim/Method] حدد الصلح السفلي [Select first line or [Polyline/Distance Angle/Trim/Method]

حدد الصلع الجانبي "Select second line

حيث صبقا الامر chamfer على الركل السعلي من جهة اليمين للمستصيل الثاني و الال بعد الجار رسم الشكل حركه الى مسافة مناسبه ليستح لنا مجال لرسم الشكل الثاني

Command rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Finet/Thickness/Width] 0.0

Specify other corner point or [Dimensions], 56,100

Command rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width] 3,65

Specify other corner point or [Dimensions] 53,75

Command, rectang


Spec fy first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Widab] 25/22

Specify other corner point or [Dimens ons] 31,65

Command rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width] 25,55

Specify other corner point or [Dimensions] 31,65



<u>Mult Table Fitting _ 4:</u> مستخدم في راسم هذا الشكل الأو امر Phne , Line Chamfer Mirror Circle

Command pline

Specify start point: 0,0

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Ha.fwidth/Length/Undo, W.dth] 8.0

Spec.fy next point or [Arc/Close/Halfw dth/Length/Undo/Width] 8,18

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] 44,18

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length Undo/Width] 44,28

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] 14,28

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] a

Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Ha.fwidth/L.ne/Rad.us/Second pt/Undo/Width] a

Specify included angle: 90

Specify endpoint of arc or [CEnter/Radius] 0,42

اصتعطاماتك الإدجأل

Command line

Specify first point 0,0

Specify next point or [Undo] 12.5,0

Specify next point or [1 ndo] 12.5,6

Specify next point or [Close/Undo] 44,6

Specify next point or [Close/Undo] 44,18

Command, chamfer

(TRIM mode) Current chamfer Dist. = 19 0000, Dist2 = 33 0000

Select first line or [Polyline/Distance, Angle/Trim/Method], d

Specify first chamfer distance <19 0000 - 6

Specify second chamfer distance <6.0000>+ 6

حد الصلع لاول [Polyline/Distance Angle/Tr.m/Method] عدد الصلع لاول

حد الصلع الثاني:Select second line

طيف الأمر Chamfer على الراوية اليمسي في الإعلى

Command mirror

Select objects: Specify opposite corner: 5 found

Specify first point of mirror ane: 0,0


Specify second point of mirror line; 0,42

اصبعط مفتح الاحال: < No] اصبعط مفتح الاحال: < Delete source objects? [Yes/No]

Command carele

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)] 0.28

Specify radius of circle or [Diameter] 5



M <u>S. Slotted Link – 5</u> ستر كر في هذا المثال على الامر Fillet

ار سم في البداية مستطيل كما يلي.

Command rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness Width] 0,0

Specify other corner point or [Dimensions] 156,56

دور الاركان الاربع للمستطيل باستصام الامر Frillet اربع مرات على كل الأركال كما يلي.

Command fillet

Current settings. Mode = TRIM. Radius = 1000.0000


Select first object or [Poly..ne/Radius/Trim], r

Specify fillet radius < 1000.0000> 28

حد نصلع الاول Se ect first object or [Poly..ne/Radius/Trim]

حد الصنع الثاني. Se,ect second object

سينتج لك معد دنك الشكل البالي



و بشكل مشانة برسم مستطيل في الداحل و بدور جوانيه كم يلي

Command rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width] 15 5.15 5

Specify other corner point or [Dimensions] 84.5,40.5

Command, fillet


Current settings: Mode = TRIM, Radius = 28 0000

Select first object or [Po.ylme/Rad.us/Trim] r

Specify fillet radius <28 0000>: 12 5


حدد الصدع لاول [Po.ylme/Rad us/Trum] حدد الصدع لاول

حدد الصلع الثاني:Select second object



يستج لك بعد ذلك الشكل الثالي. اراسم الآل دائر ثين بالمراكز (128,28) مراة بنصف قطر 28 و امراة الدراي بنصف قطر 16. أينتهي راسم الشكل

Box Spanner - 6 و الأمر Polygon و الأمر Polygon و الأمر



ار سم في البداية مندامتي بالقيامتات المبينة في الشّكل بعدها استحدم الإمر Offset لتكرار بمنحة عدة عدة عليه عدات كما موضيح في العادم

Command polygon

Enter number of sides <6>

Specify center of polygon or [Edge] 0,0

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I> C

Specify radius of circle, 16

Command offset

Specify offset distance or [Through] <Through> 6


حدد المصلع: <Select object to offset or <ex.t

العر حارح المصنع:Specify point on side to offset

ارسم الآن مسطيل بالقيسات المبينة في ادده و استحدم عملية القطع التحلص من الروائد بو أسطة الامر Break ، حد الرواد و اصنعط المعدج "Dejete ، تابع الانجالات التالية و الشكل الناتج:

Command, rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness Width] 0, 12 Specify other corner point or [Dimensions], 137,12



استُحام الأمر Fi.Iet أندوير الارخال اسهائية سطاف فطل 2. و اراسم دائره بالمرخر (125,0) و سطاف قطر 6 أينتهي راسم الشكل

Elliptical Shape

Bar Locking Plate 7: بستحدم المثال التالي الامر Ellipse مع التدوير

ار منع في البداية بيصنوى مستحدما الاسحالات التاليه

Command ea pse

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center] c

Specify center of ellipse 0.0

Specify endpoint of axis, 110,0

Specify distance to other axis or [Rotation] 0,35

تعدها ار منم الدائر ه الكنير ة في المركر:

Command circle


Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)] 0,0

Specify radius of circle or [Diameter] <11 0000> 35

و الآن استحدم الآمر Break للتخلص من القسم الآيمن من التبصيوي. و أراسم الدائرة الصبعيرة كما إلى استحدم الآمر

Command carele

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr_tan tan radius)] -90,0 Specify radius of circle or [Diameter] <35 0000> 8



ينتح ك الشكل التالي

لم يبشى الان منوى ان ترسم منداسي و تقوم بعملية التدوير عليه براوية (30 لبنتهي رسم الشكل كما مبين في ادماه

Command polygon

Enter number of sides <4> 6

Specify center of polygon or [Edge] 0,0

Enter an opt on [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <ו באל אפיים ועיבול כוף Specify radius of circle | 20

Command rotate

Current positive angle in UCS_ANGDIR=counterc.ockwise_ANGBASE=0

Select objects: 1 found

Spec fy base point: 0,0

Specify rotation angle or [Reference], 30

القصل الثالث الرسم ثلاثي الإيعاد

في المدجة ثلاثية الإجاد سوف بعد في الرسم على الاشكال الاسسية بالاصافة الى الاجسام الميثوقة ، وبالاستعابة بالعميات المطفيه التي سوف بأتي على بكر ها بمنظيع الوصول الى نشكيل الاجسام التي ترخب بها بعد النعريف الموجر بالأشكال الأساسية والعمليات المنطقية بنوجه الى رسم العديد من الأمثلة وصولا الى الفطع التي تحت الى نقة في العمل راجين بدلك تعطية كافية تعين العادى على البدء بالرسم وإتفائه مع المريد من التدريب ، فلكل قطعة مهار ات حاصة بها ولكي لا بصيل بالشرح سبداء من اعداد مسقط حنوبي شرافي حتى يتعدى لها ددء العمل

1 - القائمة View .

الدهب الى القائمة View وافتحها واحتر البند المرعسي 3D View و الدهسب يعدهسا الى القائمة SE Isometric وافتحها الم الحيسار Xiew في بثلاث محاور الحيسار X إلا الشكل الداء يوضع العمل السابق.




عن العنهل ان تلاحظ ان هذه القائمة تنبح لك حيارات متعندة المساقط ولكن المسقط الذي احتراده شائع الاستخدام ، على ان بعصية حيارات هذه القائمة يشكل اكثر سوف تنم فيما بعد ، حيث ان ممبار العمل الذي سوف نفوم به هو الرسم ثلاثي الابعاد في البداية ثم القيام بعملية إعداد للرسم النهائي من حيارات هذه الفائمة المعددة .

2 - العناصر الأساسية ثلاثية الابعاد 3D Baste Elments :

سستحدم في الممدجة ثلاثية الإبعاد العناصر الأساسية والتي سرجها في اداءه مع كيفية رسم كل منها بشكل يوفر لك إمكانية الاستفادة منها :

في النداية لاستحراج شريط الادوات القر الجهة اليمنى من الماومن في اعلى شريط الادوات على اليمين تطهر لك قائمة مستلفة تستحراج منها ما نزيد من الادوات توصيع اشاره صبح أمام البيد الذي تريده بالصبعط امنفه ، اصبعط آلان على البيد Sond ليظهر الك شريط الادوات الحاص به امتحيه ودعه يأحد مكانه في الجهة التي تراغب بها وليكن على البسار مثلا اهذه العملية موصيحة في الشكل الداء



بعد اتمام هذه العملية العر شكل المكعب لتعلم رسم الأشكال الواحد تلو الاحر فهر معا-1-2 المكعب Box

يعد الصعط على هذا الامر بطلب منك تحديد مركز المكعب ثم بعد دلك يطرح عليك سوال بحيارين الأول ال مكتب الحرف) وتصعط Enter بعدها تعطي طول الصلع لير سم لك شكل مكعب او اس تحال كتنة الحرف ل وحيرا الإرتفاع ليرسم لك شكل مكعب الأول المتعال كتنة الحرف ل وحيرا الإرتفاع ليرسم لك بعد ذلك مكعب محلف الأطوال (متواري سطوح مستطينة) ، ومم يجدر ملاحظته ها امكانية إبحال اطوال سالنة الإشارة للدلالة على الهائمة عكس الاتجاء الموحب لنظام المحاور الحالي الدي تستحدمه أثارة راسم المكعب

وكمثِّال على ما ذكر ماه في أعلاه لاحظ الادحالات النالية و مثائحها بالرسوم الموصحة


كأيد المهتمن المجدحتي جاسم

Command box

Specify corner of box or [CEnter]<0,0,0> 0,0,0

Specify corner or [Cube/Length] c

Specify length 6



Command box


Specify corner of box or [CEnter] <0.0,0>0.0,0

Specify corner or [Cube/Length] 1

Specify length, 5

Specify width 8

Specify height: 3



Command box

Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0> 4,3,0


Specify comer or [Cube/Length]. .

Specify length 3

Specify width 5

Specify height. 2





Command box


Specify corner of box or [CEnter] <0.0,0>0.0,0

Specify corner of [Cube/Length] .

Specify length: 5

Specify width. 3

Specify height: 6



2-2 رسم السطوانة:

بعد الصنعط على آباة راسم الاسطوانة يطلب منك البرسمج تحديد إحداثيات مركز الاسطوانة ثم يعدها تحديد نصف قطر الاسطوانة واحيراء ارتفاع الاسطوانة وكمثال ما دراه في الشكل أنماه


Command

Current wire frame density' ISOLINES: 4

Specify center point for base of cylinder or [B uptica] < 0,0,0 > 0,0 0

Specify radius for base of cylinder or [Diameter] 10

Specify height of cylinder or [Center of other end] 30




لا بعد عك المثيل المصلع لدوائر الاسطوالة فهي دائرية ولكن تمثيل هذه الدوائر تم بعدد خطوط مفاره 4 كما هو موضع في خطوات البرمجة ، ولريانة التمثيل اكتب الامر Isolmes واكتب العدد 20 تعدها اكتب الامر regen لاعادة تمثيل الجسم بعدد خطوط اكثر ، بامكانك ال تحتار ما يدسنك من خطوط التمثيل.


بنطيق بالتأكيد على الاسطوانه ما يكرف بالسبه ليمكعب من فحديد ما تشاء من بحياتيات المركز والارتفاعات السائلة تعطي اتجاء الاسطوانة الى عكس الاتجاء الموجب للمحور Z

2-3 (الكرة Sphere

تجد مر رسم لكرة في نص القائمة التي تحتوي على مكونات للمنجة بالاجسام الصلبة ، بعد الصغط على الإمر و كثابته بطلب منك تحديد مر كر الكره ثم تعدها نصف قطر الكرة . قد لا تكون التتيجة كرويه الشكل في المدجة بو اسطة الحطوط الشبكة Wire frame ولكن يمكن التأكد اكثر من الشكل باتباع نفس الاسلوب السابق في رسم الاسطوانة عدم استخدمنا الامر Iso. nes واتبعده بالأمر regen.

Command sphere
Specify center of sphere <0,0,0>
Specify radius of sphere or [Diameter] 30
Command isolines
Enter new value for ISOLENES <4> 50
Command regen






2-4 المخروط Cone

يستسم هم الأمر (Cone) برسم المحاريط حيث تحدد في الداية مركز الشكل ثم نصف قطر القاعدة وحدد الرائع على واحدد المحروط والمحاريط حيث تحدد في الداية مركز المحروط الحرف E جوالا على السوال الأول الحاص يتحديد المركز ، يعدها شبع التعليمات في تحديد النفاط واطوال محاور الميصوي واحدرا ارتفاع المحروط والموالات البالية وتناتجها


Command. cone

Current wire frame density' ISOLINES=4
Specify center point for base of cone or [E...ptica.] <0,0,0>
Specify radius for base of cone or [O.ameter], 30
Specify height of cone or [Apex] 60
Command isolines
Enter new value for ISOLINES <4>, 30
Command regen



<u>2-5 الحلقة Tours .</u>


منتحدم هذا الايعاز الرسم الحلقة ، يطلب منك بعد انحال الايعار اتحديد مركز الحلقة ثم بعده نصف قطر الحلقة من مركز الحلقة بالع معن عطر الحلقة من مركز الحلقة الى مركز معطع الحلقة وحيرا تحديد نصف قصر مقطع الحلقة بابع معن الدخالات التالية ونثائجها



Command torus

Current wire frame density ISOLINES=30 Specify center of torus <0,0.0> Specify radius of torus or [Diameter] 40

Specify radius of tube or [Diameter] 5



6-2 الاسفين Wedge :

يستحدم هذا الأمر الرسم شكل الأسفيل والذي يظهر بشكل المسائد غالد في القطع الميكانيكية ، قد تالحظ تشابها في التنفيد بين هذا الأمر والمكعب من صبيعة المطالب من قبل البرسامج لتنفيد رسم الشكل وكمثال على رسم هذا الشكل انبع الاسمالات التالية

Command wedge

Spec (y first corner of wedge or [CEnter] <0,0,0>

Specify corner or [Cube/Length] .

Specify length: 20

Specify width 10

Specify height 30



3 اورامر مقيدة في الرسم ثلاثي الإبعاد Good commands in 3D


صمن مجال العمر الثلاثي الابعاد متلاقي العديد من الادوات التي سيتكرر عليك استحدمها ومن الجيا النعرف عليها لمعرفة امكانياتها والاستفادة منه .

3-1 ليثق Extrude

يستسم هذا الأمر ليثق الأجسم ثنانية الابعاد واعظاء الشكل الناتج مطهرا ثلاثي الابعاد ، بعمل هذا الأمر على الأجسام المعلقة اي قد تم رسمها بابعار p me او معرفة كمنطقة معلقة باستحدام الأمر Region حيث يطلب منك الإمر الصبعط داخل الشكل المعلق لكي يتم بعريفها على اساس كوبها معلقة وقابلة لتنقى الى المداحق غير المعلقة لا يمكن بثقها فلا تستعرب عدما لا بعمل امر البثق كما تريد ، يعمل هم الأمر بكتابة الايعار او بالصبعط عليه من شريط الادوات Solids الشكل في الاسفل يوضيح الشريط ودوانه .



ماني لان على سلسل العمليات لهد الامر ، بعد انحال الامر يطلب منك الير اسم تحديد الجسم الذي تريا احراء عملية البش له بعدها يناح لك حيارين اما تحديد ارائق البثق او البثق على مسار مراسوم مستقا باحيار الحراف path والاللة على path واحيرا نحديد راوية البثق مع ملاحظة لبثق العمودي تكول راوية البثق مع ملاحظة لبثق العمودي تكول اوية البثق المثلة في الاماه توصيح سير المعملية ، الامام الشكل الالي باستحدام الامر pane



و «لان حول الاحداثيات الى النمط ثلاثي الابعاد واستحدم مسقط جنوبي شر في SE isometric و اتبع العمليات المعينة في ادماه لإعطاء الشكل سمك مقدار ه 20 •


Command extrude

Current wire frame density: ISOLINES=4

Select objects: I found

Specify height of extrusion or [Path] 20

Specify angle of taper for extrusion <0>:




تقيد التوكس فندعلي حسم

اما بدا بثقتًا الشكل بنفس الارتفاع واحترابا راوية مقدار ها 200 على سبيل المثال براي النتيجة المعينة في ادباه من الحراف الحواف العلوية الى الداخل بمقدار المراوية التي حديدها.

Command extrude
Current wire frame density ISOLINES=4
Select objects. 1 found
Specify height of extrusion or [Path]. 20

Specify angle of taper for extrusion <0>- 20



بقي لبيد ال تناقش عمليه النثق على مسار الحاول الان راسم المسار الثالي بامنتجام الابعار p ne بقي لبيد النتائج ا Command pline

Specify start point 0,0

Current, ne-width is 0 0000

Specify next point or [Arc/Ha.fwidth/Length/Undo, W.dth] 0 60

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] a

Specify endpoint of arc or[

Ang.e/CEnter/CLose/Direction/Haitwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width] 10,70

Specify endpoint of arc or[

Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width] 1 Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] 40,70



بعدها دور الاحداثيات على المحور X ير اوية مفار ها 90° باستحدام الابعار ucs كما موصيح في الداه

Command UCS

*Current acs name: *WORLD

Enter an option [New/Move.orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del App.y/? /World]

< Word> X

Specify rotation angle about X axis <90>

ار منم الآل شكلا مصلعاً بعدد اصلع 6 وينصف قطر 5 :


Command, polygon

Enter number of sides <4> 6

Specify center of polygon or [Edge] 0,0

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <>>

Specify radius of circle: 5



الان بالتي على عمليه النئق باستخدام المسار ، تبحل الايعار Extrude وحدد الشكل المصلع بعدها كتب الحرف P عدم يصب منك تحيد الارتفاع ، يسألك البردامج عن المسار الذي تريد الدثق عليه ، القر الان الشكل المنحني ، انظر الى النتيجة :


Command extrude

Current wire frame density ISOLINES=4

Select objects 1 found

Specify height of extrusion or [Path] p

Select extrusion path



م يعقى لأن سوى احتيار مسار البق وحدقه واستحدام الأمر Finet لتنوير الحواف النهائية بنصف فطر مقداره (1) حيث نحدد الحافة الأولى من نهاية الجمع بعدها بنحل نصف القطر بعدها تحدد تقية المحرف السنة واحير الصفط Enter ليم تدوير الحواف والحصول على الشكل النهائي

Command fillet

Current settings. Mode = TRIM, Radius = 1 0000

Select first object or [Po.ylme/Radius/Trum]

Enter fillet rad.us < 1 0000>

Select an edge or [Chain/Radi

Select an edge or [Chain/Radi


Select an edge or [Chain/Radi

Select an eage or [Chain/Radi

Select an edge or [Chain/Radi


Select an edge or [Chain/Radi

edge(s) selected for fillet 6




2-3 التدوير Revolve

يستحدم هذا الامر لتكويل الجمام ثلاثية الابعاد دات المطهر الاسطواني بشكل عم حيث يدور مقطعها على محور التكويل الجسم ، يكول المحور بشكل عام في مركز الجمام ، طريقة العمل لهذا الامر تكول برسم المقطع ثم الحال الامر revolve وتحديد النجسم ثم تحديد محور الدور إلى او احتبار لقطيل لتعليم واحير الراوية التدوير لتشكيل الجسم المثال على هذه العملية مسرسم الشكل التالي




معد ان تكون قد رسمنا الشكل السابق باستحدام الامر p) ne ناتي على تطنيق الامر revolve بعد ان تكون ف حوك و اجهة العمل الى متنقط جنوني شرقي ، تابع الانجالات النالية و السيجة النهائية

Command revolve
Current wire frame density: ISOLINES=4
Scleet objects: I found
Specify start point for axis of revolution or define axis by [Object/X (axis)/Y (axis)]* y
Specify angle of revolution <360>



Slice القطع 3.3

يستحدم هذا الايعار الإجراء عمليه القطع التحسام ثلاثية الابعاد حيث تجرى عملية القطع للأجسام لمعرص توصيح التفاصيل الداحنية الها ، بيناء العملية يصعط الامر من شريط الادوات Solds حيث تقع بعد الامر Revolve ، يعلب ملك البرامج تحديد الجسم يعاها مسترى القصع والذي يتم بثلاث عقط يتم الدوالي واحيرا بدح الله حيارين من الله تعطي نقطة واقعة على جهة معينة من الحسم المراد قصعه حيث يقوم البرامج بالاحتفاظ المصعف القطعة الواقع على جهة النفصة التي حديثه او تحدير كتبة الحرف B الالة على رغبتك بالاحتفاظ يكلى جرابي الجسم النادجة من عملية القصع حيث تحديد الامر Move بعينة القاصيل الداخلية و القصع حيث تحديد المرافع عليه من القالي ولطول صلع 40 تحاول القيام بعملية القطع عليه من المنتصف



اصعط على الامر Slice وابداء بالحال النقاط التالية الواحدة بعد الاحرى بدول اقواس (استحدمنا الاقواس لعرض النوصيح فقط) (20,0) ، (20,40) ومجرد تتبع بسبط لهذه الاحداثيات بالحظ انها تراسم مستوي ينصف المكعب يبدى ال تحتار كتابة الحرف B لعرض الاحتفاظ بنصفي المكعب بعده استحدم الامر Move الانتفاط احد الجربين وسحبه الى مسافة معبنة لتوصيح عملية القصع الاحض الانحالات المبينة في الده

Command slice


Select objects: 1 found

Specify first point on slicing plane by


[Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/]<3points> 20,30


Specify second point on plane, 20,40 Specify third point on plane, 20,40,40

Specify a point on desired side of the plane or [keep Both sides] b



كمثال علي الاجسام المعقدة لاحط الشكل الداه





4 - العمليات المنطقية Logical Operation

يستحدم في الرسم ثلاثي الانعاد العمليات المنطقية لعراص تشكيل الاجسام ، شمل العمليات المنطقية عمليات المنطقية عمليات الجمع و الطراح و التقاطع ، الموصحة في الشكل الناه و البادلة من حهة اليمين، و في معيدة حد، و أيس هنالك عنى عن استحدامه و ستلاحظ أنه من الاشباء الأساسية في عملية تحرير الاحسام و الوصول الصحيح للراسم المطلوب وقيم اللي عراص موجر الكل أمر

4-1 عملية الجمع Add

تستصم عملية الجمع لعرص التوحيد مين حسمين محبث بشكل جسم واحد بعمل هذا الامر مصعط رر الامر من القائمة Sonds Editing و كتابة الامر ثم صبعط Enter بعدها تقوم بانتقاء المسمير وصبعط رر الانحال مرة احرى لتحصل على النتيجة المطلوبة.


2-4 عملية الطرح Subtract :

تُستحدم عمدية الطرح لحفر التُقوم والتخلص من «لاحراء العيرا من غوب بها يشكل عماء ال استحدام هذا الإمراشائع كثيرا وحصوصد في القطع التي تحنوي على الكثير من التفاصيل حيث نقوم ببساطة بالرسم ثم تحدف لتصل لما در غدامه يعمل الامرافي البداية على احتيار الجسم أندي تربد الاحتفاظ مهدح به وتصعط معدح الاحجال لأمراض الموس على الجسم الذي تربد طرحة و صعط معدح الاحجال لتنتهي العملية بطرح الجسم غير المراغوات به


3-4-3 عملية التقاطع Intersect

عملية إنتاج جسم باتج من تقطع جسمين ، استحدام هذا الأمر بعثما عليك وتفدير مدى حاجتك اليه ، ولكن في العالب قد ينجح هذا الامر بتشكين احسام بسيطة بتيجة بثق مساقصها ولكن أن تعتبر أن هذه طريقة لتشكيل الاجسام ثلاثية الابعاد كأساس حطاء كبير حيث لا ينفع هذا الامر الهذه العابة إلا لقطع بادرة بكول باتج تقاضع مساقطها تكوين شكلها ثلاثي الابعاد الحد فائدة في تصبيق هذا الامر التشكيل الاجسام دات بثق غير متناسق و لا يمكن تكوينه بالأمر Extrude ومساتي على رسم مثل هذه القطع في التمرين المهاتبة للكتاب.


بعد هم الموجر السريع والمحتصر التي على رسم قطع سبطة لتوصيح الفكرة بشكل اكثر ، لاحظ الشكلين في الده والحطوات التي سنتعها في الوصول الي واسمهما




1) اراسم مكعب مركزه المنقصة (0,0,0) واستحدم اسلوب الاطوال لكتابه الحرف I بعدها ابداء برعف الاطوال على التوالي. 100 للصول بعدها 60 للعراص واحيرا 20 للارتفاع لتحصل على الشكل التالى:




 فم تعدها ترسم مكعب تحر ينفس سمركر واكتب الحرف] مرة احرى وابداء بانتحال الاطوال على النواسي 10 للصول بعدها 60 للعراص والحيرا 80 للاراتفاع ستحصب على الشكل المدين في سده




 3) مسعط على الإبعار Un.on او اكتبه ثم هدد الجسمين واصنعط مفتاح الإنحال ليتم التوحيد بينهما لاحظ الشكل التالي



4) ارضم مكعت نمركر (70,20,0) واكتب الحرف [بعدها ابداء بالنجال الاطوال التالية :30 تلصول 20 للعرض واحير 20 للارتفاع سنحصل على النتيجة المبينة في الشكل اندام: احتف Box الاحير باستحدام الابعار Subtract بحليارك للجسم الكبير وصبعط مفتاح الانحال بعدها احتر Box الصبعير واصبعط معتاح الانحال ليتم صرحه من الحبيم.




Final result After Subtraction




اما يحصوص الشكل الثاني تابع الانحالات التالية.


1) ارسم Box بمركر (0,0,0) و اصعط بعده الحرف ل والدخل الاطوال الثالية - 89 للصول ثم 63 للعرص واحيراً 75 للارتفاع ، ارسم Box احر بمركز (0,0,20) والدخل الحرف ل والدخل الإطوال الثالية - 38 للطول ثم 13 للعرص واحير - 55 للارتفاع ، بعد اكمال الرسم قم بعمليه المطرح حيث تصعط بموشر الماوس على Box الاول ثم نصعط بعدها احتر Box الثاني واصعط Enter مرة احرى لئم عملية المطرح ، العتيجة موضعة في الشكل انباء



2) ارسم الآل Box مركز (63,0,0) والحل الحرف I والدخل الأطوال الثالية 26 للطول ثم 51 للعرص والحير، 38 للارتفاع ، كرر الأمر Box مركز (0,28,75) ثم الحرف ألحرف أل عدها الأطوال الثالية 1 74 للطوال ثم 20 للعرص واحيرا (15) للارتفاع ، كرر Box والحل المركز (54,0,75) الحل الحرف أل بعدها الحل الأطوال الثالية 20 للطول 48 للعرص واحيرا (15) للارتفاع ، بعد الانتهاء من هذه العملية ثرى التثبية الموصيحة في الشكل اداء




(3) لم يبهى على انجاز الشكل المهابي سوى القيام العملية الصراح فاصلعط الإيعارا و اكت Subtract واصلعط مفتاح الاسحال بعدها حدد المجلسم الذي تريد الاحتفاظ به و هنا الجلسم الكلي واصلعط مفتاح الادخال التقي ما رسماه في الحطوة السابقة (Boxes) واصلعط مفتاح الاسحال لئم عملية الحدف وتحصل على الشكل النهائي المبنى في الده



5- بثق الاسطح Extrude Face


وسندم هذا الأمر سبّو الاسطح للآجسام الصلبة حيث يتم بواسطته اما زياده مسك السطح او تقليل سمكه و حتى حدث ادا كان السمك المعطى ديمة سالبة اكثر من سمكه، يستحدم هذا الامر المهم في تشكيل الاجسام و اجر عمليات التشديب النهائية عليه بالأحص ، حيث يتم بثق الأوجه الزائدة بسمك سالب يريد على سمكه الاصلي لبتم التخلص سهد ، بستحدم هذا الامر ايصد لتشكيل المحاريط دات الرأس عير المديب و بلك بعد معرفه بصنف قطر فاعدة المحروط و بصنف قطر و أس المخروط معرف



بعد معرفة رويه اخترق برسم اسطوانة بنفس نصف قطر القاعدة ولكن بارتفاع قليل حدا لكي تعطي للاسطوانة سمك يستطيع الامر Extrude face ال يمير السطح المعلوي ثها لعرص اجراء عملية البثق عليه قد يسو الشرح معقد ولكن بالتمرين مشجد الرهبة الفكرة تحدمك في الاشكال الحاوية على محروط او كثر فيقع في مكان صبعب اجراء العمليات المنطقية عليه ، و مساتي على مثل هذه الرمبوم في العصل الثانث من الكتاب غير الرمثال يسيط مليكون له فائدة في إيصال الفكرة ، لاحظ الشكل في الده

المحروط يقع محل مكعب ومن الصبحب الوصنول اليه وهنا من الجيد استحدام الأمر الدي شرحناه في اعلاء

يعمل الامر Extrude face من خلال اسحال الامر يتنعها تحديد السطح الدي دريد اجراء عملية البثق عليه ثم تحديد ارتفاع البثق او مساره واحيرا راوية البثق وهو بشابه الامر Extrude الى حد كبير غير الله بعمل على السطوح




<u>6 -</u> النظليل Shade _ 6

تسحدم وامر هذه العاتمة لعرص تصبل الإجسام و إعادتها الى النمنجة بالإطارات الشبكية ، يكفي أن تصنعت عنى أي من الأدوات وتلاحظ تأثير ها على الاجسام المرسومة لديك في قضاء العمل. الاحظ الشكل المجاور الذي يوصنح شريط الادوات الحاص بها.



7 - المدارات ثلاثية الابعاد 3D Orbit :


تمنحتم ايعارات شريط الادوات TD orbit الشوير الاجسام ثنائية الابعاد بمحتلف الاتجاهات ، غير المهم في هذا الشريط الامريل 3D orbit و الامر 3D continuous orbit حث يستصم الأول السهم في هذا الشريط الامريل مقابص مورعه على الأركال الأرابعة للجسم ينمكل المستصم من خلالها شوير الجسم الى الجهة التي يريده لمعراص التقاط سطح او تحديد حط يحتاج الى تحريره في عملية الرسم ، أما الامر الثاني فيستصم لعراص الروابة المستمرة الحركة للجسم وبمحتلف الانجاهات ويستفد منها لعراص تقييم العمل النهائي و التأكد من عدم وحود الاحطاء اثناء القيام بعملية الرسم في الاشكال انداد توصيح شريط الادوات وعملية الندوير على جسم ثلاثي البعاد بمستحدام الامر Orbit



Ser Coordinate System انظمة إحداثيات المستخدم

آل موصوع الطمة احداثيات المستحام له همية كبيرة في عملية الرسم حيث يام من حلاله عملية الدوير الاحداثيات وتقله الدا لم الأمر من يعود بالفائدة الكبيرة في تسهيل عملية الرسم إصافة الى تدوير الاحداثيات وتقله الدا لم الأمر من يعود بالفائدة الكبيرة في تسهيل عملية الرسم إصافة الى توجيه بحو المسار الصحيح لابجار الرسم المصاوب بنم استعمال الأمر باستحدم الابعار وصعط مفتاح الابحدال ليعرض الله بعده قائمة من الاحتبارات ، فيا الرسم بدوير الاحداثيات حول محور معين فاكتب الحرف الحاص بالمحور (x, y, z) بعدها حدد راوية الدور التي تريدها ، اما ادا اربف نقل الاحداثيات فاكتب اليعار UCS بحده اصعص الحرف الالاللة على New بعده الاحداثيات الجبيد واوية ممبرة الاحداثيات الجبيد واوية ممبرة ويكفي نقل مؤشر الماوس اليها لتحدد بمرابع اصفر النول بعده انقر عليها ليتم نقل الاحداثيات اليها تلقابيا

هي الراسوم التالية توصيح لعملية نقل الاحداثيات و بدوير ها لراسم التفاصيل المطلوبة الواحد بعد الاحر وصولا الى الشكل التهاتي فتابع محاء




1) ابداء تكتابة الامر Box وانبع الانجالات التالية

Command box

Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>

Specify corner or [Cube/Length] .

Specify length: 178 Specify width: 64 Specify height: 19




2) اكتب الأمر Box مرة تحرى واتبع الاسد لات المبيعة في انداه:

Command. box.


Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0> 57,0,0

Specify corner or [Cube/Length] c

Specify length, 64



3) وحد بين الجسمين باستحدام الامر Umon وذلك بتحديد الجسمين و صبعط معتاح الانحال لتحصل على سنيجة المبينة في الناه



4) استحدم الامر Filet لتتوير الحواف النهائية الأربعة لفاعدة الشكل للحصول على نصف الاسطوانة، ويتم ذلك بالحال الامر ثم النقاء احد الحواف وتعيير نصف قصر التدوير ثم حدد بقبه الاصلاع واصعط مفتاح الانحال، نابع المعطوات القالية مع النتيجة

Command finet

Current settings Mode = TRIM, Radius = 0 5000

Select first object or [Polyline/Radius/Trim]

Enter filet radius <0 5000> 32


Select an edge or [Chain/Radius]

Select an edge or [Cham/Radrus]

Select an edge or [Chain/Radius]

Select an edge or [Chain/Radius]

eage(s) se ected for finet 4



أكتب الايعار Cylinder لعرص رسم الاسطوانات الممثلة الثقوب:

Z

Command cy...nder

Current wire frame density: ISOLINES=4

Specify center point for base of

cylinder or [Elliptical] <0,0,0> 32,32

Specify radius (or base of cylinder or [Drameter]

Specify height of cylinder or [Center of other end] 4°

Command, cylinder


Current wire frame density ISOLINES=4


Specify center point for base of

cylinder or [E...ptical] <0,0,0>, 146,32


Specify radius for base of cylinder or [Diameter] 11

Specify height of cylinder or [Centex of other end] 40





7) انقل مركز الاحداثيات بستحدام الايعار UCS ، حيث مدحى الامر في اليدايه معاها اكتب الحرف N واصبعط معتاج الاحداثيات الحرف N واصبعط معتاج الاحداثيات النائية (70,51 64) لتستقل الاحداثيات الن المكان الموضح في الرسم الده.



8) كار الامر UCS وكتب الحرف X لتوير الاحداثيات على المحور X ، من الواصح في الرسم ان القطعة الوسطية دات ارتفاع 51 و عرص 51 ادا الراوية بينهما من مركز الاحداثيات : 45 ه واصعط مفتاح الاعجال ليتم تدوير الاحداثيات :


Command. UCS

*Current ucs name: *NO NAME


Enter an option [New/Move/orthographic
/Prev/Restore/Save/Del Apply/?/World]

<World> X


Specify rotation angle about X axis <90>* 4



9) اكتب الايعار Box واتبع الانحالات التالية المركز (0,0,0) واستحدم الحرف L بعدها انحل 38 للصول (100-) لتعرص واحير (100 للارتفاع ، الاحظ إنهار مسد مكعب يتبح ما بعد القيام بعملية الحدف الحصول على انشكل المطلوب ، ان القياس المهم هذا هو الطول اما فيما يحص العرص فلا باس بان يكون فيه رياده فهو في النهاية سوف يحدف وينطيق هذا الشيء على الارتفاع الاحظ التنبجة في الده



10) أم يبغى الان سوى القيام بعملية الصرح الذي ندهي الرسم حيث تدحل الامر Subtract بعدها تحتار الجسم الذي ترب الاحتفاظ به ثم تصبعط مفتاح الادحال بعدها حدد Box الذي رسمت هي الحطوة السابقة ليتم حدثه لنحصل على النتيجة النهائية السببة في الداه




قد تلاقي بعص الصنعوبية في فهم النَفَل في الاحداثيات ولكن النَمرين حيد ومنابعة الحطوات والنَّانج في هذا النَمرين النسيط كفيل في إيصال الفكرة بوضوح ، وبكن مع كل هذا سنحد المريد من المعون والأمثلة في الرسوم القادمة الذي بسنجدم نَص الأمناوب لرسم القطع ذات النَّفُصيل الكثير ق

بعد اكمال رسم الشكل السابق لكول قد وصلنا الى لهاية الفصل الثاني ، بعد ال لكول قد عطيد الهم الاوامر الموجودة والمستحدمة لشكل فعلي لالجاز الرسوم.

الفصل الرابع من هذا الكثاب سيكون مركزا عنى اسلوب الرسم من حلال الكثير من الامثلة التي سبكون محور الفصل الرابع راجين المنعة والفائدة على حداسواء في تطبيق الرسوم و التعرف اكثر على الاوامر واساليب العمل بها لراسم ما نشاء الفكل شحص اسلوبه الحاص به ولكل طريقه في النجار الرسوم ويحتار التسلمل الذي يراغب به

الفصل الرابع امثلة على الرسم ثلاثي الابعاد

Brass Step 1: لاحظ الشكل المجاور:



1) ابداء الرسم بندوير الاحداثيات UCS

حبث تكتب X بعدها اصبعط مصاح الادحال ، كرر العملية مرة احرى حول ٢ حتى تكون الاحداثيات كم هو موصيح ،

z ×

2) الاحل الأمر pline وحدد نقطه (0,0,0) نقصة النداية بعدها انتص النقاط الثالية

Command pline

Specify start point: 0,0

Current line-width is 0.0000


Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width] 70,0

Specify next point or [Arc/Close/Halfw.dth/Length/Undo/Width] 70,35


Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] 22,35

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/W dth] 0,13


Specify next point or [Arc/Close/Halfwigth/Length/Undo/Width] c




 3) اسحل لاعر Extrude وحدد الشكل واحتار ارتفاع بثق 108



4) انحل الأمر Box وحدد المركز بالنقطة (0,0,22) بعدها انحل أحرف L واتبع الأسحالات التالية للطول 70 و العرض 75 و حيرا الأرتفع 58:





5) استخدم الامر Union للموحيد بين الجسمين

6) دور الاحداثيات حول المحور Y برايية 270° والدحل تعدها الامر pline

Command. p.ine

Specify start point, 0,0,-70

Current Line width is 0 0000

Specify next point or [Arc/Ha.fwidth/Length/Undo/W.dth] 0,35


Specify next point or [Arc/Ciose/Halfwidth/Length/Undo/Wigth] 22,75

Specify next point or [Arc/Close/Ha.fwidth/Length/Undo/W.dth] 80,75


Specify next point or [Arc/Close/Ha fwidth Length Undo/Width] 108,35

Specify next point or [Arc/Close/Ha fw dth/Length/t ndo/W.dth] 108 0

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] c



Extrade & Union




7) انظر Extrude و ابثق الشكل مسافة 13 - بعدها وحد القطعتين لتحصل على النتيجة المبينة في علاه Command pline

Spec.fy start point: 0,13,35 Current line-width is 0.0000


Specify next point or [Arc/Ha fwidth/Length/Length/Lendo/Width] 0,75

Specify next point or [Arc/Close/Ha.fwiath/Length/Undo/Wiath] 57,75


Specify next point or [Arc/Close/Ha.fwidth/Length/Undo/Width] c




 9) ابثق انشكل الذي رسمناه في الخطوة السابقة مسافة 32 . ثم اطراح باستحدام Subtract الجسم المبثوق من الشكل الكلى انتحصال على السيجة النهائية




10) الحطوم الاحيرة طرح المنكل المبثوق من الجسم الكلي Subtract التحصل على التتيجة النهائية



<u>Fixing slide_2</u> لاحظ الشكل المبين في الحوار ـ



1) انداء الرسم باستحدام الامر Box مع مركز (0,0,0) والنحل انجرف L بعدها الاطوال الثالية 44 للطول العرب الامر من المعرب الاعرب واحترا 75 للارتفاع ، كرر الامر من الحراي و النجر الاطوال الثالية (150 للطول 100 للعرب وحيرا 19 للارتفاع ، وحد بين الشكلين لينتج لك الشكل المبين في الناه



دور الاحداثيات حتى تستقر على الشكل المبير في الجوار

منحدم الامر pline واتبع الادحالات التالية

Command p ne

Spec fy start point: 12,75

Current ime width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Fla.fwidth/Length/Undo/Width] 40 5,35

Specify next point or [Arc/Close/Ha.fwidth/Length/Undo/Width]: 40 5,25


Spec fy next point or [Arc/Close/Ha.fwidth/Length/L

Specify next point or [Arc/Close/Ha.fwidth/Length/Undo/W dth] 59 5,35


Spec.fy next point or [Arc/Close/Ha.fwidth/Length/Undo/Width] 88,75

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] c


تحصل على التنبجة المبينة في الجوار:




4) استحدم الأمر Extrude ببتق الشكل مساعة 60 كم مبين في الداه



أ اطرح الجسم المبثوق باستحدام الأمر Sabtract




6) دور الحواف النهائية للجمام باستحدام الأمر Fillet
 وينصف قصر مقداره 50 لتحصل على الشكل المجاور.







8) استحدم الابعار Cylinder لرميم اسطوانة بمركز (100,50,0 وينصيف قطر 19 ويار ثفاع 30 ثم قم يطرحها لانشاء ثقب .



9) كرر استحدام الامر السابق أثر سم اسطوانة بنفس المركز ولكن بارتفاع مقداره 10 ربعدها وحد الاسطوانة مع الجسم باستحدام الامر Union .




10) ارسم اسطوانة بنعس المركز وينصف قطر مقداره 10 المسطوانة بنعس المركز وينصف قطر مقداره 10 المسطوانة مع الرئف عمداره 30 قم بعدها عظر ح الاسطوانة المرسومة من الجميم الكلي لتحصل على النبيجة الموصيحة في ادباه:



:Cogwheel 3


لاحط المسر المبين في انباه قد لا يحتوي على ابعاد ولكن المهم في تصيق هذا الرسم هو استحدام الامر Array في العصباء ثلاثي الابعاد



تابع المحطوات التالية لانحار عملية الرسم 1) ارسم اسطوانة بمركز (0,0,0) و بنصف قطر مقاره 80 و باراهاع 20

2) ارسم اسطوالة العرى بنفس المركز السايق و ينصف عطر مقداره 20 و بارتفاع مقداره 30
 3) ارسم اسطوالة ثالثة بنفس المركز مع نصف قطر مقداره 12 وارتفاع 60


4) وحد الاسطوالة الأولى و الثّانية وأطرح الاسطوالة الثّالثة بعمليتس منتاليتس بينج لك الشكل هي الدرد



5) سنجدم لامر Box و حد المركز (2-0) واسطل الحرف .
 أنبعها بالأصواب الثالية 16 للصول 4 للعراص واحير 60 للارتفاع


6) اطراح Box المراسوم من الجسم الكلي لتشكيل فتحة المعتاح داحل المسان. 7) كريا استجالم الأمام Box بين كريا (50 - 70) والإجال المرام بالإجار


7) كرر استحام الامر Box عمر كر (70, 5,0) وانحل الحرف L واتبع الاطوال التالية . 30 للطول التالية . 30 للطول 10 للعرص و احير ا 40 للارتفاع لينتج لك الشكل المدين في الماء




8) استحدم الأمر Array أو تكتابته أو فقحه من القائمة Mod.fy ليفتح لك مربع الحوار المبين في
الده ، أصبح حصالصنه كما مبين في الشكل حيث لحثر دا مصفوفة قطرية ليتم تكر أر الشكل على
مسار دائري حول المسن و بمركز (0,0) لحود (x,y) ، تكتب في حالة العدد (20) ليتم تكر أرا

الجسم 20 مرة اصبعط على الرر Select object في الأعلى ليتم فتح فصناء العمل ليتسنى لك تحديد الحسم 20 مرة اصبعط على Accept قد كانت الحسم الذي تريد تكرار والعدما اصبعط على Preview لترافي النبيجة الما ادا كان لديك المريد من التعديلات فاصبعط على Modify . لاحط السيجة في الدود






9) قم يعملية الطرح على Boxes لتشكيل سيال المسين
 الاحظ النتيجة المهاتية في ادبه




Heter Cub -4: لاحظ الثبكل المحاور



I) اصحدم الامر Box أرسم

الجسم الاولي للشكل مع أدحال الاطوال التالية 100 للطول ، 300 للعرص واحير ، 50 للارتفاع (2 كلارتفاع) كرر استخدام الامر Box و حدد المركز (0,80,50) و سحل الحرف ل واتبع الاطوال التالية (150 سطول 40 للعرض واحير ، (5) للارتفاع الدحل الامر Box للمرة الثالثة على التوالي والدحل المركز (0,180,50) والدحل الحرف الواتبع الاطوال التالية (150 للحول 40 للعرض واحير ، (5) للارتفاع ، بعد الانتهاء من هذه الانجالات تحصل على النتيجة المبينة في الماد:




 آ) قم بعملية طرح Boxes العلوبين باستحدام الامر Subtract


4) انحل الامر Cylinder وحدد المركز (100,0,0) وانتخل

نصع قطن مقداره 30 وارته ع 80 ، كرر الامر وحدد المركر

(100,300,0) والنص نصف قطر مقدره 30 وارتفاع 80 ، كرر الامر مرة حرى وحد المركر (80,100,0) والنص نصف قطر مقداره 5 وارتفاع 80 كرر الامر للمرة الاحيرة مع بحديد المركر (80,100,0) والنصف قصر 5 وارتفاع 80 لاحظ النتيجة في الله




5) مور الاحداثیات حول المحور X بر اویه مقدار ها 90° ، واستحدم الامر S..nder) لرسم اسطواله معركز (35,25,0) وحدد نصلف قطر مقدره 15 واركه ع (400) احدف الاصطوالة باستحدام الأمر Subtract ، حظ استیجة فی ادامه




6) ارجع الاحداثيات الى ما كانت عليه

7) لعرص شطر الجسم الى قسمين استحدم الأمر Shee حبث تدخل الأمر ثم تحدد الجسم وتصبعط مفتح الإسحال بعدها حدد بقاط مستوى القطع وهي كالتالي. (0,0,25) ، (100,0,25) ، واحير البحل الحرف B لله الألمة على رغبت بالاحتفاظ بكل من قسمي الجسم بعد تكمال عملية التقسيم استحدم الأمر Move الأنقاط القسم العلوي وسحبه الى قوق على مساقة مدسمة الاحظ النبجة المهائية في الده



:C.S.Bracket <u>- 5</u> لاحط الشكل المحاور :




1) استخدم الامر Box وحدد المركز

ادحل بعده الحرف L واتبع (0,0,0)

الاطوال العالمية .50 للطول ، 88 للعرص ، 40 للارتفاع.


2) كُرير الأمر Box بمركز (0,88,0) وابحن الحرف L واتبع الأطوال التالية 50 للصول ، 75 للعول ، 75 للعرص ، 88 للارتفاع ، استصم الأمر Umon للتوجيد بين الجسمين لتحصل على السيجة المبينة في



3) استصم الامر Cy.mder وحدد المركز (50,125 5,0)


سحل بصنف قطر مقداره 37.5 وارتفاع 88 ء وحد هذه الاسطوالة

مع أنجسم بالسندام الأمر L mion ، كرر استحدام الأمر Cylinder) وحدد نفس المراكز السابق ، الحل مصف قصر مفدار ه 25 و ارتفاع 100 ، فم يعملية طراح هذه الأسطوانة من الجميم الكلي لتحصل على السيجة التالية




UCS الأحداثيات على المحور Z ير اوية (-90^0) باستحدام الأمر (4


5) انحل الأمر Wedge أو اتقر عليه من القائمة Solids ، حدد المركز (88,0,40-) وانحل الحرف للحرف للعدما الله الأطوال الثالية 88 للطول، 16 للعرص ، 48 للارتفاع وحد الشكل النائح لتحصل على النتيجة المبيئة




6) استحم الامر Box وحدد المركز (14,0,9-) اسط المركز (14,0,9-) اسط المركز (80-) المعول ، 80 المرص المرحر في المركز (60-) المعول ، 80 المرص ، 22 المراكز المواف المدرجية للـ Box المصف عطر مقداره [1] بالمسجدام الامر Fil.et التحصيل على المثيجة المبيئة




7) ارسم اسطوانة باستحدام الامر Cyhnder بمركر ر44,33,15) وبنصف قطر 12 وارتدع 80 اطرح هذه الاسطوانة لتحصل على الشكل النهاسي .




:Universal Cone -6




1) ابداء الرسم بالأمر Box وحدد المركز (0,0,0) والنحل النحرف ل وانبع الاطوال الثالية 40 نظول و 96 للعرض واحيرا (60-) بالارتفاع النحر Cylander لرسم السطوالة بمركز (20,48, 10) و أعط نصف فصر مقاره (31) وارتفاع (15) ووحد بين الجسمين لتحصل على المتبجة المسهة في إدباه.



2) ارسم اسموائة احرى (20,48,5) و بنصف قطر 21 وبارتفاع قليل مقداره (1 0) ، استصم الأمر المحدودية احرى (20,48,5) و بنصف قطر 21 وبارتفاع قليل مقداره (1 0) ، استصم الأمر Extrade face لبنق سطح هذه الأسطوائة اللي الأعلى بمقدار 44 واحترار اوية بثق مقداره (7 765) ثم استحر أجها حسب ما معلماه سابق في الصفحة (34) في موضوع بثق الإسطح التحصير على الشكل بعد القيام بعملية التوحيد المحروضي الموضيح في الشكل بعد القيام بعملية التوحيد المحروضي ا




ق) ارامام اسطوانة مركز (48,100) وينصف قطر 10 و درئفاع (300) واطرحها لتشكيل الثقب العلوي دور الإحداثيات بعدها على المحور X بمعدار 900 درحة وكريز الأمر Cylinder لترسم اسطوانة بالمركز (60,18,-20,0) و منصف قطر معاره 28 و بارته ع (132-) ووحد بيل الحسمين التصمل على الشبخة المبينة في اساه.




4) دور الاحداثيات حول المحور Y وادحل الامر Phne وانبع النقط الثالبة (0,0,15) (35,0) (6,0,15) .
(96-35) (80,-40) (96,0) (96,0) (96,0) (114,-60) و هيرا الحرف C لاغلاق الشكل ،
ابثق الشكل الى الامام باستحدام الابعار Extrade لمساعة مقدار ها (10) و وحد الجسمين لتحصل على الثالي؛




وارسم اسطوانة بالمركز (20,60,20) و تنصف قطر 10 و بارتدع (200-) واطرحها لتشكيل المثقب السفني. استخدم بعدها الأبعار Box عركز (10,-10,-20) و تنجل النجرف I و انبع الاطوال السائية (150 اللطوال على السائية (100 للطوال ، (150) للعرص واحيرا (76-) للارتفاع فم نظر ح Box المحصول على الشكل النهادي -




:Holding Slide -7



إ) استحدم الامر Box بعر كر (0,0,0) و الحل الحرف إن وشيع الاحوال الثالية 50 للطول ، 100 للعرص ، 45 للارتفاع ، كر الامر بمركز (0,10,0) و الحل الحرف إن واتبع الاحوال الثالية 50 للعرص ، 35 للارتفاع قم بعملية العراج حيث تحتفظ به Box الاول و اطراح الثاني ، قم بعملية تدوير الحواف باستحدام الامر Filet مرئين ، الاولى لتدوير الحواف الحارجية بنصف قطر مقار ه (5) و المرة الثانية لتدوير الحواف الداخلية بنصف قطر المقار ه (5) لتحصل على المتبحة المبينة في الدوات المداخلة المبينة في الدوات المبينة في الدوات المبينة في الدوات الدوات الداخلية المبينة في الدوات الدوات الداخلية المبينة في الدوات الدوات الدوات الداخلية المبينة في الدوات الدوات الدوات الداخلية المبينة في الدوات الدوات الدوات الداخلية الدوات الداخلية الدوات الدوات الدوات الداخلية الدوات الداخلية الدوات الدوات الدوات الداخلية الدوات الداخلية الدوات الدوات الدوات الدوات الداخلية الدوات الدوات




2) انحل الامر Box بمركر (0,25,45) وانحل الحرف I وانبع الأطوال الثالية 15 للصول ، 50 للعرص ، 63 للارتفاع كرر الامر بمركر (0,25,86) وانحل الحرف I وانبع الاطوال الثالية 35 للعرص ، 63 للارتفاع كرر الامر الامر المرة الثالثة بمركز (20,25,86) وانحل الحرف I للصول ، 50 للعرص ، 22 للارتفاع كرر الامر المرة الثالثة بمركز (20,25,86) وانحل الحرف I وانتبع الاطوال الثالية 15 للطول ، 50 للعرص و احير ا (40) للارتفاع ، وحد حميع القطع باستحدام الامر Union لتحصل على المتبحة المعينة في الداه




3) اكتب الأمر Box بمركز (0,35,108) وانحل المحرف إواتيع لاطوال التالية 50 للصول ، 30 للعول ، 30 للعرص ، 10 للارتفاع ، قم بتدرير الحواف الجانبية لهد Box بنصف قطر مقااره (5) ثم اطرحه للحصل على الشكل التالي؛


4) استَحدم الامر Fillet لتدوير التدير الحواف الحالمية للبروز العنوي بنصف قصر 10 ، كرر الامر للحافة الداخلية و الحار حية بنصف قطر مقداره (3) لتحصل على الشكل النهائي في اساه.




سرسم بهذا المثال الشكل المجمع لهذه المساقط فهي معا حصوة بعد حصوة لنصل الى ما تربد. 1 اكت الامر Box يمركز (8,0,8) والدخل الحرف L واثنع الاطوال الدالية 63 للصول، 100 طعرص، 16 للارتفاع كرار الامر يمركز (8, 37,5,0) والدخل الحرف L واثنع الاطوال الثالية 16 لنظوا ، 5 137 للارتفاع كرار الامر يمركز (8, 37,5,0) والدخل الحرف للحصل على النتيجة المبيئة في 16 لنظوا ، 5 137 لتعرض ، 73 للارتفاع ، و در بين الجسمين لتحصل على النتيجة المبيئة في




2) استحدم الأمر Fillet لتنوير الحافه العلوية من المجتمع بنصف قطر مقداره (65) لبكون لديك الشكل الموصيح في انده.




3) دور الاحاثیات حول المحور ۲ براویة 90° و سحل الامر Cylinder وحد المرکز (0,0,0) و رسط قصر مقدار د (3/5) و در تفاع (63) ، وحد الشكل مع المجسم الكلي ، كرر الامر Cyunder بمركز (0,0,0) و سصف قطر (25) و در تفاع (100) و اطرحها من تشكل الكلي لنحصل على السيجة الموصحة في اداه




4) سور بهنيات الجسم باستحدام الامر Fillet بنصف قطر 25




5) اسحل الامر Cymder يمركر (40,75,0) وسطعه قطر مقداره (11) وارتعاع (30) ، دور الاحداثبات حول المحور Y براوية (90) ، رجة و الدخل الامر Cylinder بمركر (20, 38,75, 20) و مصعد قطر مصاره (10) وارتفاع (60) ، قم بعدها بعملية الطرح لتحصل على القبكا المطلوب كم مين في الداه .




:Disk Holder -9




من حلال المسقطين العلوي و الحاسي سقوم برسم الشكل المجسم فتابع معداً (125) و ارتفاع (75) ، كرر أنحل الامر Cylinder بمركز (0,0,0) وبنصف قطر مقاره (125) و ارتفاع (75) ، كرر الأمر بنص المركز و بنصف قطر قبره (56) و ارتفاع (100) ، احدم الاسطوانة الداخلية الشكيل تقب سحل الاسطوانة الكبيرة كما مبين في الشكل الناة




2) سحل الأمر Cy..nder يمركز (0,0,25) و بنصنف قطر (75) و ارتقاع (100) ، كرر الإمر بمركز (0,0,53) و انتصف قطر مقدار ه (87) و ارتقاع (100) ، قم بعمليه طرح لملاسطوانتين من المعمم الكلي ليتشكل لديك الجميم المدين هي اساه




ق) انحل الامر Box و حدد المركز (130,19) و سحل الحرف I و انتج الاحوال الثالية 64 للطول ، 30 للعرص و احير ا 100 للار ته ع كرز الامر بمركز (130, 32,19) و سحل الحرف للطول ، 300 للعرص و احير 130 للارتفاع ، قم بعمليه طرح هين I و شيع الاطوال الثالية - 300 للطول على الشجه المبينة في اسام.






Resul, After Subtraction


4) النظر الأمر Box عمر كر (16,86,0) و النظر في 1 و اتبع الانتقالات التالية 32 للطول ، 60 للعرص و المير ، 100 للارتفاع النظر بعدها الأمر Cylinder و حيد المركز (105,0,0) و بنصبت قطر قدر ه (125) و بنصبت قطر مقار ه (125) و الانتقاع 100 ، كرر الأمر بمركز (105,0,0) و بنصبت قطر مقار ه (12.5) و الانتقاع 100 ، حيف الأحسام التي أنشائها في هذه المصورات لتحصل على الشكل النهائي




: Truss Bearing -10




1, الحل الأمر Box وحد المركز (0,0,0) والمحل الحرف L واتدع الأطوال التالية 66 للطول . 150 للعرص واحيرا 13 للارتفاع كرر الأمر للمركز (0,0,0) و المحل الحرف L واتدع الأطوال النالية 66 للطول ، 13 للعرص وحير 50 للارتفاع ، كرر الأمر للمرة الثالثة بمركز (0,137,0) و المحل للمرة الثالثة بمركز (137,0) و المحل L واتبع لاحالات النالية 65 للطول ، 13 للعرص ، واحير ، 50 للارتفاع ، وحد بين الاحسام الثلاثة باستحام الأمر Umon لتحصل على الشجة المبينة في النالية




2) سحل الامر Box و حدد المركز (23,0,0) واسحل الحرف ل واتبع الادحالات التالية (1 للحول ، (10 -) سعرص ، 50 للارتفاع كرز الامر بمركز (0,10,10) و ادحل الحرف ل واتبع ما يلي 56 للطول ، (10 للعرض ، 10 بلارتفاع كر الامر للمرة الثالثة وحدد المركز (0,43,0) و المحل الحرف ل والبع ما يلي 56 للطول ، 64 للعرض واحيرا 32 للارتفاع ، وحد بين الاحسام المرسومة للحصل على ستيجة المبينة في إياه



3) دور الاحداثيات حول المحور Y براوية مقدرها 90° باستخدام الامر (ucs)، الحل الامر (ylander Cylander) و حدد المسركر (32,75,-7) و ارسم اسطوالة بنصف قصر مقداره (32) و ارتفاع (70) ، وحد بين الاسطوالة و الجمام باستخدام الامر Umion ، كرر امر راسم الاسطوالة وحدد نفس المركز ، مع نصف قطر مقداره (10) و ارتفاع 100 تراسم اسطوالة ، تشكل بعد عملية طرحها الثقب الموجود داخل الاسطوالة الاولى الذي راسمان، بعد الاشهاء تحصل على الشكل المبين في ادده




4) الحل الأمر Pline وانبع المقاط المالية: ر5 (0,0,21) ، (50,13) ، (50,13) ، (64,75) ، (64,75) ، (50,137) ، (50,137) ، بعد الأنتهاء الحراف) لبنم علق الشكل و لانتهاء المالية الحراف) لبنم علق الشكل و لانتهاء المالية الراسم، المثق الشكل الناتج الى الأمام مساقة مقدار ها (13) باستحدام الأمر Extrude ، و وحد بين الأجسام لتحصل على النتيجة المبينة في انباء




ك) دور المحواف العلوية للحسم باستحدام الأمر Fi et و بنصب قطر مقداره (12)


6) دور الاحداثیات حول المحور X یاستحدام الامر (acs) و براویة مفدارها 270 درحة و اسحل الامر Cylinder وحدد المرکز (12,0 -38,-12,0) و سصف قصر مقداره (6.5) وارتفاع 20 و گرر الامر بمرکز (35,0 وارتفاع 20 و رفع ع 20 و رفع ع 20 و گرر الامر بمرکز (12,137-38-) و وصف قطر (6.5) وارتفاع 20 و رفع ع 20 و رفع و الاحیرة بمرکز (6.5) و ارتفاع 20 و کرر الامر المرة الرابعة و الاحیرة بمرکز (6.5 -38,-44,137) و بعضف مقداره (6.5) و ارتفاع 20 ستحصل علی الشبخة المیینة فی اساه



:Mill Table Fitting - 11




1) بور الاحداثيات الافتر نصية حول المحور X في المرة الاولى ثم حول المحور Y في المرة الثابية براوية 90 برحه ، الحل لامر Pine واتبع المقاط البالية (0,0) (16,0)، (16,18)، (16,18)، (52,28) (52,28) (46,28) (46,28) الحل الحرف A ويعدها الحرف R وحدد تصف قطر (14) بعدها النصة الثانية (30,28) ، الحل الحرف I و اعطل النصابة الثانية (30,28) ، (6,28) ، الحل الحرف I و اعطل النصابة الثانية (30,28) ، (0,18) واحير الحرف) لعلق الشكل ، الله النصابة الشكل التي الامام مسافة مقدر ها (25) ليكون لديك الشكل الموضع في الدام




2) الحل الامر Cyander وحدد المركز بالنقطة (8,28) و تصنف قطر مقداره (5) و ارتفاع 100 .
 قم بعملية طرح (لاسطوانة من الجسم الكلي لتشكيل الثقب العلوي .

قم بعملية طرح (لاسطوانه من الجامع المعني المستون العلب المحوي . 3) البطل الأمر acs بعدها النطل الحراف n للقل الإحداثيات ، الدخل الإحداثي الجديد (5,0 4-) 4) البطل الأمر Pline واتنبع النقاط الثالية (0,0) ، (25,0) ، (25,6 ، (50.5,6) ، (50.5,18) ، (80.5,18) ، (31.5,6) ، (31.5,





٥) انحل الامر Box و حدد المركز (5,0,25) المحل الحرف إوائيع الاطوال الثانية 16 للطوب
 أ 50 للعرص وتحيرا 50 للارتفاع ، اطرح هذا الشكل من الجسم الكلي لتحصل على السيحة المهائية الموصحة في أدده




Final result after subtraction

:Mounting Bracket 12







إ) بداء الرسم الدحال الامر 80x و تحديد المركر (0,0,0) والحال الحرف L و إتباع النقاط التالية 48 للطول ، 100 للعرص ، 100 للرتفع ، كرر الامر بمركر (0,32.5,0) والدحل الحرف لا واقتع الاطوال التالية 48 للطول ، 35 للعرص ، (3-) للارتفع ، كرر الامر بمركز (0,0,34) والدحل المرعف لم واقتع الاطوال التالية . 48 للطول ، (3) للعرص ، 32 للارتفع وحد بين الاجمام لتحصل على التتبحة المبينة في ابناء



2 الحل الأمر Box و حدد المركز (0,12,12) والنص الحرف ل واتبع الإطوال الثالية - 15 للطول ، طلح الأمر Box واتبع الإطوال ، 100 للحرف I واتبع ، 100 للعرض ، 100 للارتفاع ، كرير الأمر بالمركز (33,12,12) و النحل الحرف I واتبع الأطوال التالية المرتفاع ، قم يعمليه طرح للحسمين من الجسم الكلي لتحصل على الشيجة المبينة في الديم




3) الحل لامر Box و حدد المركز (12,0,25) و الحل الحرف إوانبع الاتحالات البالية 24 للصول ، 75 للطول ، 50 للارتفاع ، كرر الامر بنعس المركز وانحل الحرف إوانبع الاطوال الثالية 75 للطول ، 50 للارتفاع ، كرر الامر بنعس المركز وانحل الحرف إوانبع النعودة الثالية 27 للطول ، 24 للعراض ، 50 للارتفاع ، استحدم الامر Finet لتدوير الحافات النعيدة بنصف قطر مقداره (25) و وحد بين القطع لتحصل على النتيجة المنبئة في انداه:




من الأكيد الله لاحطت إنه لرسم هذا الشكل بكل تقاصيله لم تعلمه بشكل ساسي الاعلى امر والد (Box) عليكون لديك فكرة عن مدى قوة وفعالية هذا الأمر حين بحسن استخدامه مع الامر Finet مل الأمر هل تعلم ان الامتطوانية مكعب إا؟ أطلق الحن لحيالته لتجد ان تدوير الحواف الحانبية لمكعب بنصف قطر الفاعدة سوف يشكل اسطوانية وما ينطبق على الامر Box ينطبق على جميع الاو امر عصم تقطم ستحد مها وكبفية الاستفاده منها رو الان شكمل راسم كما موضيح في الحضوة التالية


4) النحل الأمر Box وحد المركز (5 5,37 5,37 5) والنحل الحرف إ واتبع الأطوال الثالية 50 للطوال ، 55 للعرص ، 25 للارتفاع ، أور الحواف الجالبية للشكل بنصف قطر (12 5) ثم أطرحه باستجام الأمر Subtract ، كرر استحدام الأمر Finet مع المهاية العلوية للشكل ودور الحافة بنصف قطر (50) . لنحصل على الشكل النهائي الموصح في أنباه




:M. S. Bracket 13




إ) اسطل الأمر Pime و حدد النفطة (16,0) نقطة النداية واتبع بعد ذلك النفاط التالية (24,0) ، (16,85) ، (16,85) ، (16,85) ، (24,0) ، (24,0) ، (44,130) ، (44,130) ، (44,130) ، (44,40) ، (44,40) ، (44,130) ، (44,130) ، (44,130) ، واحبر اللحرف) لأخلاق الشكل ، استحم الأمر Extrude لبئق الشكل مسافة 20 سعو الأعلى بشكل عمودي (00) ، لتحصل على النتيجة المبينة في انداه:




2) القل الاحداثيات الى النقطة (44,130,0 ماية على المتحام الأمر nes و شحال الحرف N الالالة على عقل الإحداثيات ثم حدد النقطة المذكورة سابق ، بعدها كرر الأمر و الحل الحرف X و حدد راوية الدوران (45°) المحل بعدها لأمر Pline و النبع النقط التالية (0,0 ، (0,81) ، المحل الحرف A بعدها النقطة (88,81) و الحرف C لعلق الشكل الثق بعدها النقطة (88,0) و احيرا الحرف C لعلق الشكل الثق الشكل بارتفاع مقدارة (20) بعدها استحدم الأمر النام النقطة المدينة التصعئين التحصيل على النبيعة المدينة في الداه



3) ادحل الأمر Cyander و حدد المركز بالنقطة (44,81) وحدد بصعف قطر مقداره (25) وارتفاع
 40 ، قم بعملية الطرح لتحصل على انشكل البهائي




:Universal Base - 14







اسحل الامر ucs ودور الاحداثيات حول المحور Y براوية (60-) واسحل الامر Box بمركر (100) سحل الامر Box بمركز (100) واسحل سحرف (100) واتبع الاطوال البالية (100) المطول ، 200 التعرض (100) للاردة ع قم بعملية طرح الجميم من الشكل الكلي لنحصب على التتيجة المدينة في ادباء المدينة على التيجة المدينة في ادباء التيجة المدينة في ادباء المدينة في التيجة المدينة في ادباء المدينة في المدينة في ادباء المدينة في الدباء الدباء المدينة في الدباء الدباء المدينة في الدباء الدباء الدباء المدينة في الدباء الدباء



4) دور الاحداثيات حول المحور Y يراوية مقدار ها 30° اسط الامر Box وحدد المركز بالنقطة (100, 32,0) وانحل الحرف X و تبع الاطوال الثالية (200 للطبول (100) للعرص ، (100) للارتفاع فم عملية طرح الشكل من الحسم الكلي ، كرر الامر Box بمركسسر (100, 32,0) وانحل الحرف X واتبع الاطوال الثالية (200 للطول ، 100 للعرض ، (100) للارتفاع قم يعملية طرح الشكل المرسوم من الشكل الكلي بعد الانتهاء تحصل على النتيجة المبينة في لدنه




5) الحل الأمر Box وحدد لمركز بالنقطة (20-,32) و النحل الحرف I و لدع الإلد الآت الثالية 30 للطول ، 12 للعرص ، 60 كرر الأمر بالمركز (20-,532-) و النحل الحرف إلى الأمر بالمركز (20-,532-) و النحل الحرف إلى واتبع الأطوال الثالية 30 للطول ، (12-) للعرض ، 60 للارتفاع وحا بين الأجمام باستصام الأمر Union لتحصل على النتيجة المبينة في الناه




6) دور الحواف العلوية باستحدام الأمر Fillet بنصف قطر (15)


7) دور الاحداثيات حول المحور X براوية 90° سحل الامر Cylinder وحد المركز بالنقضة (0,25,100) و مصد المركز بالنقضة (0,25,100) و نصف قطر مقدره (6) و ارتفاع (200) ، قم بعملية طرح الاسطوالة للحصول على الشكل المنس في أدده:




8) دور الاحداثيات حول المحور Y براوبة 90 درجة دور الاحداثيات بعدها حول المحور X براوبة 30 درجة دور الاحداثيات بعدها حول المحور Y براوبة 12 و مراوبة 30 مرحة ، الحل الامر Cylinder و حد المركز بالنقطة (0,0,12) و تصف قطر 12 و حد الرفاع 100 ، دور الاحداثيات حول المحور X براوية 120 درجة ، وانحل الامر الامر Cylinder و حد المركز بالنقطة (0,0,12) و تصف قطر 12 وارتدع 100 قم بعمليه صرح كلى الاسمواتئين للحصول على المنظل النهائي الموضيح في ابداه.




:Shift Holder - 15




1) النظر الأمر Box بمركز (0,0,0) و النظر الخراف الواتيع الاتحالات التالية (90 للطول ، 80 للعرض و 95 للارتفاع ، لنجل الأمر Cylinder و حد المركز بالنقطة (45,80,-6.5) و تصف قطر معداره (55) و الرنفاع (108)، وحد بين القطعتين باستحدام الأمر Union كرار الأمر Box ، الأمر Box بمركز (55,235,235) و النظر المحرف I و اتبع الاتحالات التالية : 200 للطول ، 200 للعرض ، بمركز (55,35,235) و النظل المرسوم من الحسم الكلي ، كرار يعدف الأمر Cylinder بالمركز (20, 20, 20) و تصنف قطر (51) و ارتفاع 150 ، نظراح هذه الاسطوالية من الشكل لتحصل على التتيجة المبينة في انداه




2) دور الاحداثات حول المحور X بر وية 90 درجة وادحد الامر Cylmder وحدد المركز بالنقطة (45,47 5,0 وصف قطر (42.5 45,47 5,0 وصف قطر (42.5 6,0 وارتفاع (80 كرر الامر بمركز (45,47 5,0) مع نصف قطر (47.5) و ارتفاع (20 ء وحد الاسمواتئين مع الجسم الكلي ، كرر الامر للمرة الثالثة بمركز (47.5 45,47 5) مع نصف قطر مقداره (21.5) و ارتفاع (200 ، قم بعملية طرح الاسطوانة المرسومة من الشكل الكلي للحصول على النتيجة المبينة في ادداء




3) سحن الأمر Box و حد المركز بالنقطة (5,13 0,40) و يتحل طحر على إلى التالية الأطوال التالية 100 للصول ، 14 طعر ص ، 44 للعرص ، طرح الشكل من الجسم الكلي لتحصل على السبحة المهائية المبينة في يده.






1) محل الأمر Box بمركر (0,0,0) وانتخل الحرف ل واتنع ما يلي. 60 للحول ، 100 للعرض ، 15 للارتفاع كرر الأمر بمركر (20,0,0) و اسحل الحرف ل واتبع الأطوال الثالثة (20 للحول ، 100 للعرض ، 60 للارتفاع ، كرر الأمر بمركر (0,0,45) واسحل الحرف I و اتبع ما يني. 60 للطول ، 100 للعرض ، 15 للارتفاع ، وحد بين القطع ، كرر الأمر Box يمركر (15,0,55) و الحل الحرف I واسع الإطوال الثالبة (30 للعول 100 للعرض ، 20 للارتفاع ، قم بعملية طرح الجمع أمر سوم من الشكل الكلي لتحصل على العيجة المدينة في الداء



2, أعقل الأحسائيات بستح أم الأمر ucs والحال الحرف n ثم الأحداثي (0,0,10) ، بعدها كرر الأمر والمر والحرف X و دور الأحداثيات حول المحور المسكور بر وبة 29 درجة ، النحل الأمر Box و حدد المركز بالنقصة (0,0,0) و المحل الحرف I واتبع الأطوال الثالية 100 للطول ، 200 للعرص ، 100 للارتفاع قم تعملية طارح الفيكل المرسوم من الجميم الكلي للحصول على الشكل النهائي المسين في الناد .




جرب رسم المثال السابق باست م الامر Phne .


في الامثلة التاليه منوف ساقش امثلة تحتاج الى المريد من العمل ، و لكن لاشيء بعيد عن المبداء الذي الحديد في بدلية تقصين و الذي الجرب باستخدامه العديد من الرسوم بعد و صنولك عربري القاريء الى هذه المرحنة سندا ان بامكانك اقتراح اكثر من مسار الموصول الى الشكل الدي ترغب به ، و ه كان الاحتلاف الذي يطرقنا البه في مقدمة الكتاب فلكل اسلوبه الحاص به

ان تعدم أدر سم الميكانيك مليجعل عملية الرسم الهيدسي المعماري ممكن بشكل كبير و سنالحظ اعتمالك الكبير على الامر Box في التمثيل ثلاثي الابعاد في بهائه هذا المصل مستطرق الى مثال أو أثنين بسيط يعطيك فكره أكثر وحمل وليس لعرض شرح الرسم المعمارية يجري بالأستفادة بشكل كبير من المكتبة الملكورة في يداية الكتاب

:C. I. Push Plate 17




1) سحل لامر Pline وحد المقاط التالية (0,0) ، (5,0) ، (5,0) ، (32.5,121) ، (12.5,121) ، الحرف C لعلق الشكل ابش الشكل الباتح التي الاعلى مسافه (12) باستحدام الامر (0,121) سنحم الامر Mirror لاشاء بسحة من الجسم لصورة مراة ، انتخل الامر ثم حدد الجسم واصبعط Enter بعده يطب منك تحديد حط المراة ، عين المحط بالتقسيس (0,0) ، (0,150) بعدها بسالك البريامج الداما كنت تريد حدف الجسم الاصلي ، و الاسحال الافتر اصبي هذا الابقاء على الجسم الاصلي ، وما ينت على الجسمين باستحدام الاصلي ، فما عليك هنا منوى صبعط رز الانحال النام تكرار المصم وحد بين الجسمين باستحدام الامر Union تحصل على النتيجة المبينة في الداء




2) انقل الاحداثيات الى النقطة (٦٫٥) باستحام الامر acs والدال انحراف n بعدها الاحداثي المدكور
 كارر الامر تشوير الاحداثيات حول المحور Z براوية (45) درجة ، انحل بعده الامر Box بمراكز

(0,0,0) و سحل المصرف إلى واتبع الأطوال التالية 15 للطول ، 10 للعرص ، 50 للارتفاع ، كرر الأمر ووي بنقل الاحداثيات الى الجهة المعابله بواسطة التاثير بموشر الماوس ليظهر لك مربع صعير القر عده ، ثم انحل الأمر Box و حدا المركز بالنفطة (0,0,0) وانحل الحرف إلى أو اتبع الانحالات الثالية الاطول ، 51 للعرض ، 50 للارتفاع انحل الأمر ووي اصبعط رز الانحال للارجاع الاحداثيات الى موضعها الاصلي في بداية الرسم ، انحل الأمر Box و حدد المركز بالتقطة (5,0,0) وانحل الحرف إلى ما 50 للارتفاع وحد بين القطع المرف إلى التولية في الدولات التالية الله المالية المالية عن الدول ، 121 للعرض ، 50 للارتفاع وحد بين القطع لتحصل على المتبحة المعبية في الده




3) دور الاحداثيات حول محور X مره ، وحول محور Y مرة احرى وانحل الامر Pline وحدد النقاط الثالية (120,1215) ، الحل الحرف A و بعده الحرف R بعدها ،عصي نصف القصر (120 ، و حيرا حدد نقطة السهاية (50,100) ، بعده الحرف للحرف لل واتبعة بالنقاط الثالية (50,100) ، و حير الحرف C نعملية طرحة من الشكل الناتج بمسافة (20-) و قم نعملية طرحة من الشكل الكي التحصل على النتيجة المبينة في المناتج المبينة على النتيجة المبينة في المناتج المبينة على النتيجة المبينة في المناتج المبينة المبينة على النتيجة المبينة في المناتجة المبينة في المبينة المبينة في المبينة المبينة في المبينة المبينة في المبينة ف




بمكنك ريادة بقة الأمدىء في النهاية الطوية باستحمام الأمر Fillet و تدوير الحافة بنصف قطر 50

4) ارجع الاحداثبات الى موقعها الاصلى باستحدام الامر acs و ضعط مفتاح الاسحال ، دور بهايات الجسم السعلية بصعف قطر مقدار ه (15) ، كرر الامر للمهايات العلوية للركائر بنصف قطر مقدار ه (20) بعدها الداء بعملية الشاء التقوب هي قاعدة الجسم باستحدام الامر yhnder و حدد المركز بالنقطة (7,5,50,0) و بصف قطر 7 وارتفاع 20 ، كرر الامر ممركز (3,50,0) و بصف بالنقطة (17,5,50,0) و بصف

قطر 7 وارتفاع 20 ، كرر الامر بمركز (5,106,0) و نصف قطر 7 وارتفاع 20، كرر الامر للمرة الرابعة و الاحيره بمركز (175,106,0) وتصنف قطر 7 وارتفاع 20، قم بعملية الطرح لينتج لك الشكل الموصدح في ادبه:



5) بفي ثما الثقوب الجانبية في الركاس ، القل الاحداثيات إلى النقطة (5,0) بعدها دور الاحداثيات حول المحور Z براوية 45 درجة واحير ، الور (32,30,0) و تصنف قطر (50) و ارتفاع (15) المحل لامر Cylinder وحدد المركز بالنقطة (32,30,0) و تصنف قطر (50) و ارتفاع (15) انقل الاحداثيات بالحال الامر 200 و الغاشير بموشر الماوس على الجهة الجانبية للشكل حتى يظهر لك المربع الاصغر على الحافة المقابلة ، القر بالموشر ثبتم الانتفال إلى تلك النقطة , بعدها دور الاحداثيات حول المحور Y براوية 90 درجة المحل الال الامر Sylinder وحدد المركز بالنقصة المحادثية . وحيرا فم بعملية بدوير الجراء الداخلي للركائر بنصف قطر (3) كرار الامر على نهاية الركائر مع القاعدة الحط الشكل النهائي.




SE isometric

SW isometric


:Retort Stand Base - 18

1.2 SPH RAD




الدحل الامر Sphere و حدد المركز بالنقطة (0,0,0) و مصف قطر 112، يعدها الدحل الامر Sphere و حدد القيمة (20) لتمثيل الحطوط بعدها الدحل الامر Regen انتطبيق ريادة تمثيل الشكل بالمطوط.


2) دور الاحداثيات حول المحور X براوية 90 درجة بعدها الحل الامر P.me و حدد التعاط التالية (200-81,200) و (81,200) المرابع و (81,20




3) دور الاحداثيات حول المحور X براوية (90-) ، «حل الأمر ucs مرة احرى بعده الحرف n و حاول التفاط التقصة المواقعة بين مركز الاحداثيات الحالي و قمة الشكل حيث تتوصيح بمربع اصغر صبغير ، حاول تكثير الشكل لتمهيل العملية ، بعد تحديد النقصة والنقر عليها تتنقل اليها الاحداثيات و تكون مركز الاحداثيات الجديد بعد المسلم عملية المقل النحس الامر Oy nder و حدد المركز بالنقصة (0,0-,0,0) بعده بصنف قطر 100 وارتفاع (200-) ، اطراح الاصطوالة من الشكل لمحصل على المتيجة المهيئة في ادبه




4) الحل الأمر Sphere و حد العركر بالنقطة (65,0,40) و تصف قصر 10 ، انحل لأمر Array و حد القطبية Po ar و المركز (0,0) لكل من X,Y وعد العناصر 4 ، اصعط على الرر Select Object و حد الكرة الصعيرة في القاعدة وحد الاجتماع الناتحة التحصل على ما يلي.



 5) اسحل الأمر wes ثم اصبعط رر الإنجال للرجوع إلى الإحداثيات الأصلية، دور الإحداثيات حول المحور Z براوية 45 درجة انحل الامر Cylinder و حدد المركز بالنقطة (112,0,0) و بصعب قطر بمعدار 62 وارتماع 200 كرر الاسطوانة بمنتصام الامر Array بنفس الاعدادات المنافقة عم تعمينة طرح الأجيام المكررة من الشكل الاصلي الدخل بعد بلك الامر Cylinder وحدد المركز (0,0,112) و مدد المركز (0,0,112) و تصف قطر 8 و راتفاع (22-) ، قم بعملية صرح الاسطوانية من الشكل الكلي التحصل على السيحة النهائية الموضيحة في انداه




:Belt - Fork Boss - 19




تأكيف للمهتم السجد علي جاسر


1) دور الاحداثيات حول المحور X و انحل الامر Cylinder و حيد المركز بالنفطة (0,0,0) و تصنف قطر مقياره (50) و ارتفاع (200) ، انحل الامر Pime وانبع النقاط الثالية (28,0) ، (28,56) ، (28,56) ، (28,56) ، (28,56) ، (28,56) ، وأحير ، الحرف C لعلق المشكل الثق الشكل مسافة (41) ، كرير الامر Pime ينقطة نداية (200-0,0) و انتبع نفس النقاط المدكورة في علام بعد لانبهاء من رسم الشكل انتق الشكل مسافة (41) لتحصل على الشكل الثالي




2) الحل الأمر Box وحدد المركز (22-,28,0-) و الحل الحرف إلى واتبع الأطوال التالية 60 للطول ، 156 للعرص ، (179-,140 للعرف على 156 للطول ، 156 للعرض ، (179-,150 للعرض ، 156 للعرض ، 156




ق انقل الاحدثيث الى المعطه (200-88-0) و الدس الامر Pime واتبع الادحالات التالية.
إ (25,0) ، (25,0) ، (25,0) ، (31 5,55) ، (31 5,55) ، (25,0) ، الحرف A ثم المفطة (31 5,55) ، بعدها الحرف إلى المحرف) لماق الشكل الثق الشكل مساعة (50) ووحد القطعة مع الجسم الكلي الدحل الامر Cy mder وحدد المركز (0,0) و بصف قصر (12 5) و رتفع 100 ، اطرح الاسطوالة لتشكيل التقب السعلي الور الاحداثيات حول المحور X براوية (90-) درجة واسحل الامر Cylinder و حدد المركز (35,00-0) و بصف قصر (2 وارتفاع 50 ، وحد الاسطوالة مع الحسم الكلي كرز الامر المركز و بنصف قطر 8 و ارتفاع 70 ، قم بعمليه طرح هذه الاسطوالة لقحصل على الشكل الثاني




4) الحل الأمر 100 ثم اصعط معتاج الانحال مره احرى تنطق الاحداثيات الى وصعه الاصلي دور الاحداثيات لان حول المحور X ، النحل الأمر Cylinder) و حدد المركز بالنقطة (0,0 0) و نصف قطر (35 ، (30 - 0,0) و نصف قطر (37) و نصف قطر (37) و رفعاء قطر (37) و نصف قطر (37) و رفعاء (37) و حد بين الاسطوانيين المرسومتين ، ستمتم الان الامر Subtract لطرح ماتج بوحيد لاسطوانيين من الجمام الكلي بعد الانتهاء قم تتدوير الحواف الداخلية للركائر العلوية مصف قطر 13 وكرر الأمر على الاسطوانية السفل الجمام لتحصل على الشكل النهائي في ادماه المناف المجام المحافية المناف المحافية المناف المحافية المنافع الداه المنافع المحافية المنافع المحافية المنافع المحافية المنافع المنافع



:Half Pedestal Bearing Base - 20




1) دور الاحداثيات حول المحور X مرة ، ثم كرر العسية مرة احرى حول المحور Y ، الحل الامر ك بدر العدائيات حول المحور Y ، الحل الامر Pine و النبع النعاط التالية (90) ، (100,0) ، (100,0) ، (100,0) ، (25,0) ، (70,40) ، (70,40) ، (70,28) منافذ الشكل المتحدم الامر Pine بثق الشكل المتحدم الامر Pine بثق الشكل مسافذ الامر Pine و الحل الامر 90 و الحل الامر Pine و البع النقط الثالية (90) ، (6,40) ، (38,40) ، (44,0) ، (44,0) ، (44,0) ، (6,40) ، (6,40) ، (44,0) ، الثق الشكل بمسافذ (100) السحدم الامر Intersect الإبجاد باتج تفاطع الجسمين معا ، حدد الحسمين واصبعط معتاج الالحال لتحصل على النتيجة المبينة في الساه




2) النجل الأمر Box و حدد المركز بالنقطة (0,0,0) و الدخل الحرف إواتبع الأطوال الثالية 44 للطول . (22) للعرض ، (100-) للارتفاع وحد الشكل المرسوم مع الجسم الكلي . كرر الأمر بالمركز (16,40) والدخل الحرف إواتيني الأطوال الثالية 12 الطيول (12-) للعرض

تالزم البهتم اسجاطي جسم

واحيرا (64) للارتفاع اطرح المكعب من الشكل كرر الامر بالمركز (5,16,0) والمحل الحرف L واتبع الأطوال البالية : 25 للطول ؛ 12 للعرص ، (64-) للارتفاع . اطرح المكعب من الشكل كرر الامر للمرة الأحيرة بالمركز (6-,0,0) و المحل الحرف L واتبع الأطوال التالية : 32 للطول ، 12 للعرص و احير (30-) مكرساع دور الحواف الحارجية للمكعب ينصف قطر 6. ووحد القطعة مع الحسم لينتج الشكل المهائي .




Building Stand -21




الدحال الامر Po.ygon وحد عدد اصلاع (6) و مركز بالنقطة (0,0) و داخل الدائرة بصبعط مساح الاسحال ثم نصف قطر (40) استخدم الامر Extrude لبثق الشكل مسافة (300) الان استخدم الامر Extrude بعن المسطح العلوي للشكل الثق السطح العلوي مسافة (20) و براوية (30) ، كرر الامر على السطح العلوي الماتج بنفس لار تفع و براوية (30-) ، كرر الامر و ابثق السطح العلوي مسافة (30) و براوية (30) ، كرر لامر المنتفع العلوي مسافة (30) و براوية (30) ، كرر لامر بارتفع (20) و راوية (30) ، كرر لامر بارتفع (20) و راوية (30) ، كرر لامر المرقفع الاحتيرة بارتفع (30) و راوية (30) ، كرر لامر المرقدة الاحتيرة بارتفع (30) و راوية بثق (30) ، يعد إتمام هذه العملية تكون قد شكلت العمود برامم فاعدة العمود استخدم الامر Cylinder بمركز (30) و بصف قطر (50) و ارتفاع (80) ، و الحواف الدارجية للاسطوالة بنصف قطر (3) .

ان المثال السابق يشرح همنة استحدم الأمر Extrude Face ، من القائمة Solids Editing ، و تجد هي هذه القائمة لمريد من اوامر العمل على السطوح ومن المهم ان تعرف ان الأمر Extrude Face هي هذه القائمة المريد من اوامر العمل على السطوح ومن المهم ان تعرف انتقاء السطح العمثل للجرء المرائد و نقة باتجاه سالب اكثر الرباعات من منمكه من الأوامر المعيدة في هذه الفظمة الأمر Color الدي يعتجدم لتلوين السطوح لتصفي حمالية وتمثيل اكثر واقعية للشكل


<u>Tow Floor Building -22 :</u> في مده بلقي نظر 5 على بناية متكونة من طابقين نم راميمها باستحدام براتمج AutoCAD ولم يستخدم في مده بلقي نظر 5 على بناية متكونة من طابقين نم راميمها باستحدام براتمج AutoCAD ولم يستخدم هي أمجار هذه النبائية بكافة تفاصيلها سوى الأوامر المنطقية الجمع و الطرح ، واحد اوامر النمدجة بالأجسام الصنبة (Box) ، و الاستعالة بالأمر Fillet للدوير الحواف في الأماكل الصرورية في حيل النجر السلم يستعمال الأمر Pine مع الأمر Extrude الأمر Pine المساقط الثلاث





Front View

المشهد في الداه يبين التفاصيل الكاملة للباية بمنطر ثلاثي الابعاد وتمثيل الإضارات الشبكية (Wire Frame)




القصل الخامس وضميع الابعماد

عد عمد فيم سبو بشبع عمدات الرسم و النعرف عيها وبجرية العبيد من الاوامر لانجاز الكثير من الرسوم و في الفصل التالي ستعرف على طريقة وصبع لابعاد على الرسوم لتكملة الوصف المراد من قبل الرسم لقطعة الميكسكية أو الرسم المعماري على حد سواء، و للانجاز هذه المهمة سوف لن يعور في تفاصين في سعو التي التشويش و الانتعاد عن المساطة و الوصوح ففي بريامج AutoCAD عمنية وصبع الابعاد أمر سبيط حدا ، حيث سوف تعمد على مؤشر الماوس بشكل كبير الانقط الحواف المطلوب فيس ببعد بينه، ففي الرسوم المعروصة في هذا الكتاب العديد من الابعاد المسوعة و قد أنجرات كلها من حلال استحدام بنود القدمة الرئيسية Drmension وكانت كافية الوصيف كل التفاصيل المطلوب تأشير ها على الرسوم لعرض رسمها أو تنفيدها مبيكون محور هذا أفضل استعراض بنود القائمة مع الامثلة النوصيفية و المريد من حيارات صبط الابعاد و اسلوب وصبعه فها مع

:Quick Dimension -1

بعسم هذا الحد توضع الأبعاد بشكل سريع ، فعد احتيار البيد من القائمة بسأل البريامج عن تحديد الشكل المراد وضع الأبعاد لله ، حدا الجميم ستلاحظ طهور ابعاد افتر اصبية عمودية اذا أشرب بموشر المماوس الى الاعلى او الأسعل و التحول أفقية الله كان تاشيرك من اليمين الى البيدار او العكس ، والتحدر اليهم يكفي المصعم على السيجة التي تراها و تراغب بها لمكون الابعاد التي تصنف الجسم في الشكل الداء مثال بسيط تم وضع الابعاد عليه على مراحلتين :



من السهر أن تعرف و تمير التقصيل الإصافية التي يمليها عليك هذا الاسلوب بريادة عند الايعاد عبر المسهر الايعاد ومع عبر المصرورية دهيك عن تجاهله للأقواس ولكن يعتبر بشكل عام حيار سريع لوصع الايعاد ومع


القليل من الملاحظة وحدف الابعاد الرائدة والوصيع ابعاء المتحليات قد بشكل حل سريع يستفاد منه في الجاز المطلوب منك وحصوصا مع القطع التي لا تحقاج الى تفاصيل كثير ة

:Linear -2

مد اكثر الاو آمر استحداما هي وصنع الابعاد ، حيث يستحدم لوصنع الابعاد الحطية بين نقطتين . بعما هذا الامر على التقاط الندواف المميرة و بعمل بين حاقتين حيث يستحرج البعد سنهما تلقائب بعد تحديدهما بموشر الماوس


:Aligned -3

وسحدم هذا البد لوصيع الايعاد على الحراء المائلة ، والتي لا يمكن استحدام البيد Linear أوضعها ، ويستحدم بعض الطريقة في التقاط الحواف المميرة، تحد هذه الابعاد واصحة في المسقط العلوي المثال 17 وثراء واصحا في البعد دو القيمة (10) وكمثال بسيط على هذا الدوع من الابعاد المثال الذي مراه في الداء:



:Ordinate 4

يشير هذا الند توصيع الابعد في الاماكن صبعبة الالتقاط أو قد تجد جهدا في تحديدها و هو دو شكل ممير يتوصيع البعد على خط أففي في حين بقية البعد يشير الى المكان المقصود المثال في ادعاد يوصيح الفكرة التي تريد ابتصالها



:Radius 5


يستصم هذا البيد يوضع الابعاد للمحبيات ، حيث يثير الى بصف القطر المناسب الذي يكون ذلك المنحبي

:Diameter -6

سيحدم هده البد لوصيع بعد القطر الدوابر


:Angular · 7

وسحم هـ البيد لبحد زاوية المنحني من نقطة البدية الى المهاية . في المثال الماه يبين عملية وصنع الابعاد باستحدام النبود في اعلاه مع البيد Linear .




Base Line 8

بستحدم هذا البيد لوصيع الابعاد العطية المكررة من نفس النقطة اعتمادا على يعد Linear ثم احده مسبق لاحظ المثال البسيط في ادباه ، حيث كررات الابعاد اعتمادا على البعد الاول بقيمة (20)



:Continue -9

يستحدم هذا البند لوصيع ابعاد مكملة من نقطة بهاية النعد السابق لها وبشكل مستمر الاحظ تتبجة استحدام هذا الند مع المثال السابق



:Leader -10


بمقحدم هذا البند لوصنع الملاحظات على الرسم ، يعمل في البداية على تحديد ثلاث نقاط بعدها اصنعط مفتاح الاسحال ليفتح لك مرابع حوار إدراح النص الكتب النص الذي تربد واصنعط مفتاح الانجال

:Tolerance -11

وعنح لك هذا البيد مربع حوار التحدد المسمحيات للأبعاد على واسمك


:Center Mark -12

الدا كنت تريد وصبع علامات نشير الى مركز الدواس و السحسات عمليد بالتأكيد صالتك في هذا المند لاحظ المثال في الماه حنث تشاهد علامة المركز في وسط الدواس



:Oblique -13

يسحدم هذا البلد لحرف البعد بر اوية معبنة حيث تحتار البعد الموصوع مسبق بحده تحدد ر اويه الاسحر اف يلاحط المثال في انفاه ء لقد تم حرف البعد بر اويه 45 درجة





:Align Text - 14

يستُحم هذا البند لمعالجة مص النعام مر تحويل الى جهة اليمين و اليمس ، و تدوير النص بأي (اوية نريد

:Style 15

يفتح لك هـ أسد مربع حوال تتمكن من حالته التحكم كثر في حصالص الأبعاد حيث يحتوي على بدود فراعبة تعطي المستحدم حربة اكثر في احتيار مواصفات الابعاد من حلال تعريف القوائم المنسقة و الحقول الذي يرعب بها في الشكل الذاه وصبح لما منبق





في اعلاد اعطيب لمحة بسيطة عن الانعاد وعن النبود الخاصنة بها ومن المهم ان بشير الى ان وصنع الابعاد في الفصدء ثلاثي الابعاد هيه شيء من الاحتلاف عن ما هو عليه في المساقط و الرسوم ثنانية الابعاد ولكن بحتصبار التحصيل على البعد المطلوب حراك الاحداثيات الى المستوي الذي تربد وصنع الابعاد عليه ، و ادا واجهتك مشاكل في بص البعد حاول أن بدور الاحداثيات وتصنع البعد من جبيد

في الرسوم السابقة من هذا الكتاب بجد العليد من الواع الابعاد في المشاهد شائية وثلاثيه الانعاد ، وبعد الرسوم السابقة من هذا الكتاب بجد العلام وبعد المنطقة وصلح الابعاد عليه ، التكون تمارين الكائر من مهارتك ، وتجعل العملية السط بعد قليل من التمرين ، وتصل بك الى الشكل النهائي من رسم وابعاد توصيح الوصيف الكمل من الجسم


و احير الانسبى الاستفادة من الفائمة HeIp فهي تحتوي على العديد من العروع المهمة ومنها قائمه بكل او امر البر دامج مع شرح تقصيلي لبعصها بالرسوم التوصيحية و كيفية تطبيقها

اما هما يحص طبحة الرسوم فيتم من حلال قصاء الصفحة Layout حيث يبم احتياره من جانب قصاء العمل Layout حيث يبم احتياره من جانب قصاء العمل Mode ، بتيح لك تحديد حجم الورقة و موع الطابعة و يمكن إدراج تحطيط للرسوم من حلال الفائمة Layout from template في ادماه بوصيح لشريط الادوات .




اعداد المساقط للطباعة


ال اعداد مسعط واحد أو مشهد للصباعة عملية سهلة ، حيث يكفي ال تصعط على الر ، Layout مسعط واحد أو مشهد للصباعة صمل الحيار Layout Setting بعدها يطهر لك الراسم في قصاء الصعحة ويكول جاهر للطباعة بعد تحديد الطابعة المناسبة من الحيار Layout Device ، و لكن لو كان لديك مشهد رياحي اللواعد ولبكن على سيل المثال الحسم بمشهد Isometric مع المساقط الثلاث العلوي و الامامي و الجانبي ، كبف بجعلها بطهر كلها ضمن قصناء الصعحة ، ليكن لديك الجسم مرسوم مسقط Isometric ، ادهب الى القائمة V.ew حيث بحدر المبد New V.ew Ports بعدها حبار مسقط Setup من القائمة المصدلة المسلمة المدينة ولكن الراسم بعد الاسهاء من هذه الاعادات المشهد الكامل الجسم صمن قصناء العمل كما مين بكون لك البراسم بعد الاسهاء من هذه الاعادات المشهد الكامل الجسم صمن قصناء العمل كما مين بكون الكامل الدياء ،



و لأن اذا احترف الربر Layout 1 عسبكون لك البرنامج مشها وحيد للنافدة التي كنت واصنع الموشر عليها و ينج هل بقية النوافد و هنا شيء لا تريده بل بريد ان يظهر الجسم مع مساقطة صمن فصناء الصعمة ليتمسى لن طباعته ، و لفعل سك قبل ان تصعمل على ربر التحويل لقصدء الصعمة كرر دهابك النوافدة به View Name ، وصنع في الحقل New Name الاسم دهابك النوازة المشهد و بنكل على مسبل المثال (complete) كما مدين في الشكل ادماء



اضغط الان على زر التحويل لفضاء الصفحة وحدد حجم الورقة والطابعة . سيظهر لك مسقط وحيد محدد المسقط واضغط المقتاح Delete ، بعدها اذهب الى القائمة View و اختار البند Named و اختار البند View Ports و اختار اسم المشهد الذي اعددناه (complete) من القائمة ، بعدها اضغط Ok ، يرجع بك البرنامج الى قضاء الصفحة و مؤشر الماوس على شكل (+) انقر بالمؤشر الى الجهة العلوية البسرى واستمر بضغط مؤشر الماوس واسحبه الى اقصى الجهة السفاية اليمنى ليظهر لك المشهد بالكامل كما مبين في ادناه :



	تازف شينس ۽ سيد طي جا
<u>المحتويات</u> المقدمة	<u>رقم الصفحة</u>
	3
القصل الاول : الرسم ثنائي الابعاد	4
! — النافذة Today ! 2 — فضاء العمل	4
0.0	5
3 – الاشكال الأساسية	
Line 1 3 - 1	6
Arc الأمر 3 - 2	9
3 — 3 الدائرة Circule	11
Ellipse البيضوي = 3 - 4	12
5 – 3 رسم المضلع Polygon	-13
3 - 6 الأمر Pline	14
7 – 3 رسم المستطيل Rectang	16
3 — 8 الْتَهِمُّدِرِ Bhatch	16
3 — 9 الْكِتَابِة Mtext	17
4 – العمليات الهندسية على الاشكال	17
4 — 1 المرآة Mirror	17
2 – 4 النسخة الموازية Offset	18
3 – 4 المصنفوفة Array	19
4 – 4 التحريك Move	20
5 – 4 التحوير Rotation	20
4 - 6 اعادة التحجيم Scale	21
Extend الامتداد 4 - 7	21
8 – 4 قص الزوائد Trim	22
9 – 4 تدوير الزوايا Fillet	22
10 4 قطع الاشكال Break	23
4 – 1 قص الحواف Chamfer	24
12 – 4 قك الارتباط بين مكونات الاشكال Explode	25
13 - 4 عرض سمك الخطوط Display Line Weight	25
Select Line Types الخطوط Select Line Types	25
لفصل الثَّاتي : امثلة على الرسم تتَّاني الابعاد	26
Stand — 1	26
2 — قطعة ربط Connecting Piece	26
Support Bracket — 3	27
Mill Table Fitting — 4	28
M. S. Slotted Link — 5	30
Box Spanner — 6	31
Bar Locking Plate - 7	32
لقصل الثالث: الرسم ثلاثي الإبعاد	33
View — القائمة View	

	تأليف المهتمى : امجد على جامح
المحتويات	رقم الصفحة
Half Pedestal Bearing Base - 20	96
Building Stand - 21	98
Tow Floor Building - 22	99
القصل الخاصس و صع الابعاد	101
Quick Dimenstions - I	101
Linear - 2	102
Aligned - 3	102
Ordinate – 4	102
Radius - 5	103
Diameter - 6	103
Angular - 7	103
Base Line — 8	103
Continue - 9	104
Leader - 10	104
Tolerance — 11	104
Center Mark - 12	104
Oblique - I3	105
Align Text — 14	105
Style - I5	105
اعداد المساقط للطياعة	107

- Albert Boundy "Engineering Drawing", 1980, Second Edition 1
 - Que "AutoCAD Drawing Learning", Drawing Team 2002 2
 - Joe Sutphin "AutoCAD 2002 VBA", programmers refrance, -3
- John wilson and J.kalamaja, "AutoCAD 2002 3D Modeling: A visual Approach" 4
 - Thomas A stellman, "Harnessing AutoCAD 2002" -5
 - Sham Tickoo, "AutoCAD LT 2002, A problem Solving Approach" 6
 - Lynn Allen, "AutoCAD 2002 Inside & out", 2ND Edition 7
 - Terence Mshumaker, "AutoCAD and its Applications", 2ND Edition 8
 - Cheryl R shrock, "Exercise Workbook for Beginuing AutoCAD" 9
 - Robert Mcfarlaue, "Beginning AutoCAD R13 for windows" 10
 - George Omura, "Just Enough AutoCAD" 11
 - James Aleach, "AutoCAD 2000 Instructor" 12
 - Alf Yarwood, "Intro AutoCAD Designer" 13